

M725



Quick-guide

Note: Dette dokument viser de koder, der normalt bruges. Disse koder kan dog ændres af system operatøren. I givet fald er det systemoperatørens ansvar at videregive koderne til brug af funktionerne. I dette dokument er der indlagt () hvori den nye kode kan skrives.

Telefonindstilling og betjening

Ringevolumen	Når telefonen ringer: Tryk eller (5 niveauer incl. ingen ringtone)	Det sidst valgte niveau gemmes
Lydniveau	Under samtale: Tryk eller (8 niveauer)	Det sidst valgte niveau gemmes
Højtalervolumen	Tryk eller (4 niveauer)	Det sidst valgte niveau gemmes
Tastaturbip*	Tryk eller (5 niveauer incl. intet bip)	Det sidst valgte niveau gemmes
Ringemelodi*	Tryk + 1 til 8 (8 muligheder)	Det valgte gemmes
Ringemelodi volumen	Tryk eller (5 niveauer incl. ingen ringtone) +	Det valgte gemmes
Display kontrast	Tryk + eller (8 niveauer) +	Det valgte gemmes
Indstil hemmelig kode	Tryk ✕ 670 eller <input type="text"/> + Forrige kode (0000 som standard) + Ny kode + Ny kode	Telefonens hemmelige kode er gjort personlig
Lås telefonen	Aktiver låsen: (telefonens hemmelige kode må gøres personlig før denne funktion aktiveres) ✕ 50 eller <input type="text"/> Deaktiver låsen: ✕ 51 eller <input type="text"/> + kode	

*Afhængig af det tilhørende telefonsystem, skal telefonrøret muligvis løftes af for at kunne udføre det ønskede valg.

Besvar et kald: løft røret
Læg på: læg røret på

Telefon-indstillinger

On 12 Jan 10:32

Display: I standby vises dato og tid samt, evt, system information. Displayet blinker når der er ubesvarede kald i loggen.

(Forrige*) (Søg/næste*)
(Ret*) (Slet*)

**"call by name" muligheder

4 programmerbare taster til at gemme:

- De numre du ofte ringer til
- De funktioner du anvender mest

Tilhørende lamper: Viser status på telefon eller valgte funktion.

- indkommende kald: lampe blinker langsomt.
- kald på hold: lampe blinker hurtigt.
- telefonen i brug / funktion aktiveret: lampen lyser konstant.
- telefonen er fri / funktion deaktiveret: lampen er slukket.

Call by name funktion: Søgning på navn, vis forrige eller næste navn , ret eller slet en indtastet karakter. Indikatorlampen lyser for at vise at funktionen er tilgængelig

Alfanumerisk tastatur til at:

- kalde et nummer
- kalde en person vha firmaets telefonbog

Vigtigt!

Nogle af de funktioner der er beskrevet i denne guide afhænger af versionen på det tilhørende telefonsystem. For hurtigt at lokalisere de tilgængelige faciliteter kan følgende test udføres:

- Tryk Hvis display'et beder om at der indtastes et kortnummer (0->9 ?) er de faciliteter der er beskrevet på gul baggrund ikke mulige med den software version, der er i centralen.
- Hvis displayet foreslår opkald vha call-by-name funktionen ("ABC ..?"), kan man benytte faciliteterne beskrevet på gul baggrund i denne guide.

Beskrivelse af M725

Tast/navn	Beskrivelse
Grøn	Ringer op til sidst kaldte nummer - Ringer til det viste nummer
Telefonbog	Giver adgang til telefonbog (call by name) samt liste over indkomne kald
Programmering	Giver adgang til programmering af taster
Højtaler	Aktiverer/deaktiverer højtaleren under samtale
Mikrofon fra	Stop ringning - mikrofon fra Slet - Afslut
Pile	Justerer lydniveau (tale, ringemelodi, tastatur bip) og display kontrast
Skifter mellem navn og lokalnummer, når der søges efter navn	
"R"	R-tast (for faciliteter under samtale)
Voicemail	Direkte adgang til voicemail (beskedlampen lyser ved nye beskeder)

Beskrivelse af taster

Højtaler Brug af højtaler under samtale		
Aktivér	Tryk	Samtalen føres/høres gennem højtaleren
Deaktivér	Tryk	Samtalen føres/høres gennem telefonrøret

Lydløs mikrofon Afbryd mikrofonen i røret under samtale, således du kan tale, uden modpart kan lytte med.		
Aktivér	Tryk	En bip-lyd indikerer, at funktionen er aktiveret
Deaktivér	Tryk	Samtalen genoptages

Foretage et opkald*		
Internt	Nummer	
Eksternt	0 (eller <input type="text"/>) + Nummer	Der ringes op
Omstilling	9 eller <input type="text"/>	Der ringes op
Brug en programmeret tast	<input type="text"/> Smith	Der ringes op
Ring til sidst kaldte nummer	Løft røret, når kaldet besvares	Der ringes op
Internt kald vha Navn (telefonen er i standby) Søgningen skal være på bogstaver ikke * eller #		
Søg i firmaets telefonbog	+ min. 2 bogstaver (8 max) Navn (+ <input type="text"/>) + <input type="text"/>	
Hvis du trykker , vises næste navn. I tilfælde af ét unikt navn foretages opkaldet.		
Vis næste/forrige navn	<input type="text"/> eller	
Vis første navn og nummer	eller	
Ret indtastning	<input type="text"/>	
Ring op til det viste navn/nummer		Der ringes op

De programmerbare taster kan bruges til at gemme numre eller funktioner. Der er hermed nem adgang til de tilbudte faciliteter.	
Adgang til programmering	+
Programmér:	
Et nummer	1 + Nummer
En kode (f.eks mail adgang)	3 + Serie af koder (VMBox No + # + kode + #)
Supervision af en anden telefon**	4 + Extension nummer
En service**	8 + Service facilitet
Slet en programmering	0
Godkend programmeringen	
* Afhængig af det tilhørende telefonsystem, skal telefonrøret muligvis løftes af for at kunne udføre det ønskede valg. ** Afhængig af om faciliteten er bevilliget af den systemansvarlige	

Programmerbare taster

Faciliteter


Notering

Telefonen kan foretage notering på interne numre, der er optaget eller ikke besvares



Aktivér	R + 5 eller <input type="text"/>	Din telefon vil ringe, når den kaldte telefon bliver lagt på
Deaktivér	✕ 69	

Håndtering af samtidige opkald

Under samtale...

Foretag endnu et opkald	R + Nummer (eller  Smith eller kortnummer)
Besvar andet opkald	R + ✕ 60 eller <input type="text"/> (du hører et bip)
Skift imellem de to samtaler	R + 2 eller <input type="text"/>
3 parts konference kald	
Etabler et konferencekald	R + 3 eller <input type="text"/>
Afslut en af parterne	R + 1 eller <input type="text"/>
Afslut et konferencekald	Læg røret på

Træk et kald*

Træk kald til superviseret lokalnummer*	 Smith 
Træk kald i din gruppe*	✕ 1 eller <input type="text"/>
Træk kald i en anden gruppe*	✕ 3 + Nummer eller <input type="text"/>
Træk kald fra klokke*	✕ 2 eller <input type="text"/>

Vidrestilling**

Viderestil til andet lokalnr.	Straks	✕ 71 + Nummer eller <input type="text"/>
	Ej svar	✕ 73 + Nummer eller <input type="text"/>
Viderestil til voicemail	Optaget	✕ 72 + Nummer eller <input type="text"/>
	Straks	✕ 701 eller <input type="text"/>
	Ej svar	✕ 703 eller <input type="text"/>
	Optaget	✕ 702 eller <input type="text"/>
Slet viderestilling		✕ 80 eller <input type="text"/>

stil om

Til en anden telefon	R + Nummer (eller  Smith eller kortnr.) + læg røret på
----------------------	---

Voicemail system**

Når displayet viser "CALL BCK MAILBOX" (tilhørende beskedlampe blinker)	 eller ✕ 671 eller <input type="text"/> eller indtast nummer <input type="text"/>
Åbn mailboxen	Følg tale-vejledningen

* Afhængig af det tilhørende telefonsystem, skal telefonrøret muligvis løftes af for at kunne udføre det ønskede valg.

** Afhængig af om faciliteten er bevillet af system administratoren.


Programmér en aftale

Aftaler*

Tast timer og minutter	✕ 95 eller <input type="text"/> indtast aftalen i 24-timer format (ttmm - f.eks 1830)
Aflys en aftalepåmindelse	✕ 96 + ttmm eller <input type="text"/>

Telefon- og logbog


Personlige kortvalgsnumre*

Programmer et personligt kortvalgsnummer	✕ 92 eller <input type="text"/>
Vælg et kortvalgsnummer	0 til 9
Indtast nummeret der skal gemmes	Nummer
Slet et personligt kortvalgsnummer	✕ 93 + 0 til 9
Ring til et personligt kortvalgsnummer	 + 0 til 9

Logbog**

Se et nyt indkommende kald der ikke er svaret	 (når displayet blinker)
Se logbog	 +  (efter hinanden)
Ring til en	
Slet alle gemte numre	 (tryk og hold tasten nede)

* Afhængig af det tilhørende telefonsystem, skal telefonrøret muligvis løftes af for at kunne udføre det ønskede valg

** Måden som tasten  bruges (enkelt/adskillige tryk) afhænger af versionen på det tilhørende telefonsystem

Anbefalinger og sikkerhed

Advarsel: Installer ikke udstyret i fugtige rum eller nær vandudtag. Dette udstyr må anvendes ved temperaturer mellem 5°C og 45°C. Dette udstyr må ikke tilsluttes almindelige telefonlinier. Dette udstyr er designet til at blive installeret på et telefon omstillingsanlæg i NeXspan porteføljen. Spændningen på dette netværk er klassificeret TNV1 (Telefoninnetværksspændning) i henhold til standard EN 60-950.

Compliance

AASTRA MATRA Telecom (1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) declare that the M725 equipment is in compliance with essential requirements of the directive 1999/5/EC. Guyancourt, the 12 of July 2005



Certification Manager



This product's elimination is subjected to national regulations on elimination of both electric and electronic equipments' wastes.

Aastra Telecom Denmark A/S
Roskildevej 342 B, 2.
2630 Taastrup

tel: +45 43 305 305
fax: +45 43 305 306
www.aastra.dk

