


M920/M921/M922 Quick-guide



Note: Dette dokument viser de koder der normalt bruges. Disse koder kan dog ændres af system operatøren. I givet fald er det systemoperatørens ansvar at videregive koderne til brug af funktionerne. I dette dokument er der indlagt () hvori den nye kode kan skrives.

Installation



- 1) Forbind telefonens batteri:
 - Tryk og skub dækslet ned.
 - Batteriet er allerede på plads.
 - Sæt stikket til batteriet (c) i.
 - Sæt dækslet på plads.



- 2) Sæt stikket fra strømforsyningen i opladeren. Forbind opladeren til en 220/230 V stikkontakt.

- 3) Sæt telefonen i opladeren og lad den oplade (første gang i mindst 12 timer).

- 4) Når batteriet er fuldt opladet, vælges et af de sprog der er vist, eksempelvis ved at vælge "Ja" , når displayet viser "Dansk"

Batteri:

- Sæt regelmæssigt telefonen i opladeren for at holde det opladet.
 - Hvis batteri niveau'et er for lavt, viser displayet når telefonen ikke er i brug: "Oplad batteriet".
 - Under kald vil du høre 4 bip og håndsættet vil vise "Batteri 1mn" for at advare om, at der kun er 1 minuts taletid tilbage. Du må herefter genoplade batteriet.
- Note:** Når batteriet er ladet op vil du måske på displayet blive bedt om at indtaste din PIN kode (afhængig af systemoperatørens programmering).

Den trådløse telefon

Tasterne

	Samtale tast "Røret af" / "røret på" funktion
	Håndfri tast Aktiver/deaktiver
	Adgang til telefonbog
	Adgang til voicemail
	Fortryd / tastatur lås / Sluk/tænd for telefonen
	Interaktive taster hvis funktion ses i displayet
	Navigationstast
	Taster til at regulere lydniveauet

Display

	Beskrivelse af eksemplet: - Telefonen er ledig - Batteriet er fuldt opladet - Korrekt dæknings-niveau
	RSN tast (Ring Sidste Nummer) - Som standard bruges denne tast til at ringe til det nummer, man sidst ringede til. Tasten kan omprogrammeres til at kalde et nød-nummer eller en anden menu funktion.
	Adgang til de to første menuer - Tryk på tasten under "Menu" for at få vist menuen.
	I bunden af displayet viser ikonet , at der er flere menuer end de viste. - Tryk på venstre side af tasten for at se foregående menuer eller informationer. - Tryk på højre side af tasten for at se de næste menuer eller informationer.

Tilhørende ikoner

	Batteri niveau
	Dæknings niveau
	Ringetonen er slået fra
	Tastaturet er låst
	"Røret" er lagt på
	"Røret" er løftet af
	Telefonen er i håndfri
	Mikrofonen er slået fra
	Ny besked i voicemail
	Der har været et nyt ubesvaret kald

Funktioner

Foretage et opkald

Opkald...	
Internt nummer	Nummer +
Eksternt nummer	0 (eller <input type="text"/>) + Nummer +
Omstillingen	9 (eller <input type="text"/>) +
Efter navn (fra telefonbogen)	2 ABC til 9 WXYZ + + eller
Til kortnummer	1 til 9 (tryk og hold tasten nede)
Genkald...	
Ring til sidst kaldte nummer	(tryk og hold tasten nede) +

Notering

Hvis et andet lokalnummer er optaget eller ikke svarer...	
Aktiver	R + 5 eller <input type="text"/> (din telefon vil ringe når det kaldte lokalnummer lægger på)
Deaktiver	+ ✕ 69 eller <input type="text"/>

Modtag et kald

Besvar et kald	eller
Læg på	

Omstilling

Under samtale...	
Stil om til et andet lokalnummer	R + Nummer +

Træk et kald

Fra en telefon i din gruppe**	+ ✕ 1 eller <input type="text"/>
Fra en telefon, der ikke er i din gruppe	+ ✕ 3 + Nummer eller <input type="text"/>
Fælles klokke	+ ✕ 2 eller <input type="text"/>

* Afhængig af det personlige set-up
** Afhængig af systemoperatørens programmering

Funktioner

Under samtale...

Samtidige kald

Foretag endnu et opkald	R + Nummer	
Besvar andet opkald	R + ✕ 60	eller <input type="text"/>
Skift imellem de to samtaler	R + 2	eller <input type="text"/>
Etabler en 3 parts konference	R + 3	eller <input type="text"/>
Afslut en af samtalerne	R + 1	eller <input type="text"/>
Forlad konferencen		

Viderestilling

Viderestil til andet lokalnr.	Straks	+ ✕ 71 + Nummer	eller <input type="text"/>
	Ej svar	+ ✕ 73 + Nummer	eller <input type="text"/>
	Optaget	+ ✕ 72 + Nummer	eller <input type="text"/>
Viderestil til voice-mail**	Straks	+ ✕ 701	eller <input type="text"/>
	Ej svar	+ ✕ 703	eller <input type="text"/>
	Optaget	+ ✕ 702	eller <input type="text"/>
Slet viderestilling	+ ✕ 80	eller <input type="text"/>	

Voice MBox

Kald din voicemail box	
------------------------	--

Lås tastatur

Lås tastatur	+ "Låst"
Slet	+ "Låst op"

Sluk telefonen

Sluk for telefonen (du modtager ingen kald)	(tryk og hold tasten nede) eller + "Sluk"
Tænd**	+ Pin + OK

* Afhængig af det personlige set-up

** Afhængig af systemoperatørens programmering

Telefonbog og lister over opkald

Se lister over ind- og udgående kald

Vælg ind- eller udgående opkaldsliste	Tast flere gange*
Se kaldene	Konsulter + for at se flere kald
Kald et af numrene	Ring
Gem et af numrene i privat telefonbog	-> + Gem
Slet nummer fra listen	-> + Slet
Slet alle kald	flere gange* + Slet + Ja

Personlig telefonbog

Åbn personlig liste	*
Søg	Søg +
Ring til den valgte	Ring
Tilføj kontakt (brug tasterne til at skrive bogstaver)	Tilføj + Nummer + Ok + tast navn + Ok
Ændre kontakt	Ændre
Programmer den valgte kontakt på en quick tast	1 til 9 (tryk og hold tasten nede)
Slet en kontakt	Ændre + Slet (tryk og hold tasten nede) + Ja

Programmer telefonen

Vælg "Menu" efterfulgt af "Opsætning" for at programmere telefonen

Programmer telefonen

Ringestyrke	Ringestyrke
Ringemelodi	Ringemelodi
Adgang til telefon- og logbog	Valg
Brug af tastatur	Tastatur
Navn på telefonen	Håndsæt navn
Biptone ved tastetryk	Tastelyd
Brug af headset (1)	Hovedsæt
Automatisk afløftning af "rør"	Auto svar
Vibrator (aktiver/deaktiver) (1)	Vibrator
Baggrundsbelysning (display + tastatur) (2)	Display lys
Programmering af kortnummertast	Kortnummertast
Dækningstest (kun på display)	Dækningstest
Baggrunds støjniveau	Omgivelser
Voicemail adgang	Voicemail
Ændre PIN kode**	Skift kode

(1) tilgængelig på M921 og M922
(2) tilgængelig på M922

* Afhængig af det personlige set-up
** Afhængig af systemoperatørens programmering

Anbefalinger og sikkerhed

Note: Du skal nu til at bruge en godkendt DECT telefon, der giver mulighed for at ringe trådløst gennem en NeXspan telefoncentral. Denne telefon må kun anvendes som specificeret i direktivet 2001-670 af 25 juli, 2001 publiceret i Gazette 28 juli, som definerer betingelserne for autorisations-licens på baggrund af Post- og Telekommunikation kodekset. Udstyret må anvendes i temperaturer mellem 5°C og 40°C.

Elektrisk tilslutning: Strømforsyningen, som overholder standarden EN 60-950, tilsluttes 230V AC. Strømforsyningen virker som adskiller mellem 230V netværket og telefonnetværket. Strømforsyningen skal placeres i nærheden af telefonen, og der må ikke tilsluttes forlængerledning på DC siden, mellem strømforsyningen og telefonen.

Compliance

AASTRA MATRA Telecom (1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) declare that the M725 equipment is in compliance with essential requirements of the directive 1999/5/EC. Guyancourt, the 12 of July 2005

Certification Manager



This product's elimination is subjected to national regulations on elimination of both electric and electronic equipments' wastes.

Aastra Telecom Denmark A/S
Roskildevej 342 B, 2.
2630 Taastrup

tel: +45 43 305 305
fax: +45 43 305 306
www.aastra.dk