A photograph of three business professionals in a meeting. A woman with blonde hair is in the center, smiling and looking at a laptop. A man with dark hair is on the right, also smiling and gesturing with his hand. A man with short brown hair is on the left, looking towards the laptop. They are all wearing light blue or white shirts and ties.

Brugervejledning

Analoge telefonapparater

Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg

version 3

Indholdsfortegnelse

Foretage opkald	5
Eksternt opkald	5
Internt opkald	5
Gruppekald	5
Besvarelse af samtale	5
Omstilling af samtale	6
Omstilling af opkald til interne telefoner	6
Ubesvaret omstilling	6
Besvaret omstilling	6
Omstilling af opkald til eksterne telefoner	6
Alle kald/personsøgning via grupper	7
Svar på alle kald (meet me)	7
Samtale på Hold/parkering	7
Ekstern samtale	7
Individuel parkering/Hold	7
Forstyr ikke (Do Not Disturb/DND)	7
UCD – Forstyr ikke	8
Indtrækning	8
Indtrækning i Svaregruppe	8
Banke På	8
Viderestilling	9
Velkomstbesked/voicemail	9
Indtal velkomstbesked	9
Slet velkomstbesked	9
Aflyt velkomstbesked	10
Aflytning og sletning af beskeder	10
Voicemail – fjernstyret	10
Flytning af talebesked til andet lokalnummer	11
Meddelelse venter/efterlade besked	11
Kortnumre	12
Indlæg egne kortnumre	12
Brug af egne kortnumre	12
Brug af fælles kortnumre	12
Fraværsmeddelelser	12
Indlæg tekst	12
Programmer individuel fraværstekst	13
Slet fraværsmeddelelser	13

Øvrige funktioner	14
Karaktertabel	14
Navn på display	14
Indlæggelse af kontokode	14
Påmindelse	15
Indlæg password	15
Ændring af password	16
Vent på linje	16
Genkald af senest indtastede nummer	16
Automatisk genkald internt/notering	16
Valg af bestemt ekstern linje	17
Valg af bestemt ekstern linjegruppe	17
Konference	17
Mobilitet for mobiltelefoner og analoge apparater	18
Parallelingning	19
Afspilning af status for lokalnummer	20
Stikordsregister	21

Foretage opkald

Tast

Eksternt opkald

- Løft røret
- Tryk O, afvent ny klartone
- Tryk telefonnummer



telefonnummer

Der kan eventuelt anvendes kortnummer eller genkald af senest indtastede nummer, se afsnit herom.

Internt opkald

- Løft røret
- Tryk lokalnummeret



lokalnummer

Gruppekald

- Løft røret
- Tryk gruppenummeret 620-634 (LDK-24:620-629)



gruppenummer

Besvarelse af samtale

- Løft røret



Omstilling af samtale

Omstilling af opkald til interne telefoner

– Tryk på telefonens R-tast

– Tryk derefter lokalnummeret, som samtalen skal flyttes til

Du kan vælge at omstille samtalen straks eller vente med at omstille samtalen til den er besvaret.

Ubesvaret omstilling

Efter kald af lokalnummer overføres samtalen automatisk til lokalnummeret, når du lægger røret på. Dette gælder også ved omstilling til et optaget lokalnummer eller et lokalnummer med tekstbesked.

Besvaret omstilling

Afvent at det kaldte lokalnummer svarer. Fortæl, at der er et opkald som bliver stillet om, og læg så røret på.

Så længe røret ikke er lagt på, kan den oprindelige samtale genoptages ved tryk på R-tasten.

Bemærk: Analoge telefoner kan højst have én samtale på vent. Dette gøres ved at anvende funktionen "Camp-on". Dette gøres fra specialapparater ved at trykke stjerne * når der er optaget på det analoge apparat. Et andet analogt apparat kan efter optagetonen trykke R-tast og derefter *.

Omstilling af opkald til eksterne telefoner

– Tryk på R-tasten, mens samtalen er i gang

– Kald eksternt med ciffer O

– Tast derefter det eksterne nummer

– Afvent ringesignal fra nettet

– Læg røret på

Tast



lokalnummer



eksternt nummer



Alle kald/personsøgning via grupper

– Løft røret

– Angiv typen af alle kald

549: Alle grupper i systemet kaldes

501-515: Kald til de interne grupper (LDK-24: 501-510)

543: Kald til alle interne grupper

545: Kald til ekstern gruppe 1

546: Kald til ekstern gruppe 2 (ikke LDK-24)

547: Kald til ekstern gruppe 3 (ikke LDK-24)

548: Kald til alle eksterne grupper (ikke LDK-24)

– Efter tonen afgives beskeden

Svar på alle kald (meet me)

– Løft røret af og tast 544



besked



Samtale på Hold/parkering

Ekstern samtale

– Tryk på R-tasten for at parkere samtalen

– Tryk på R-tasten for at genoptage samtalen



Individuel parkering/Hold

– Tryk på R-tasten og et parkeringsnummer
601-610 (LDK24: 601-608)

– Læg røret på

– Genoptag kaldet: Løft røret og tryk parkeringsnummeret



Forstyr ikke (Do Not Disturb/DND)

Etablering

– Løft røret

– Tast 553

Apparatet vil nu ikke modtage opkald.

Annullering

– Løft røret

– Tast 559



UCD – Forstyr ikke

For medlemmer af UCD-grupper.

Etablering

– Løft røret

– Tast 568



5 6 8

Apparatet giver nu en speciel klartone.

Annullering

– Løft røret

– Tast 568



5 6 8

Indtrækning af samtaler

Når et andet lokalapparat ringer, kan du trække opkaldet over til dit lokalapparat.

– Løft røret

– Tast 7

– Tast lokalnummer



7

lokalnummer

Indtrækning i Svaregruppe

Du skal være i samme svaregruppe for at kunne bruge denne funktion

– Løft røret

– Tast 566



5 6 6

Banke På

Hvis et lokalapparat er optaget kan du bryde ind, hvis denne funktion er aktiveret i anlægget.

Når du hører optagetone, tages R efterfulgt af *

R *

Den kaldte får nu en advarselstone.

Hvis du bliver adviseret om et nyt opkald som vil bryde ind, kan du afslutte den nuværende samtale ved at lægge på, og svare den nye ved at løfte af igen.



Viderestilling

Aktivering

– Løft røret og tryk 554

– Vælg typen af viderestilling:

- 1 – Direkte
- 2 – Ved optaget
- 3 – Ved manglende svar
- 4 – Ved optaget eller manglende svar
- 5 – Eksternt direkte (til kortnummer)
- 6 – Eksternt ved manglende svar (til kortnummer)

– Angiv destination: Lokal-, gruppe-, kortnummer eller voicemail (#)

F.eks. betyder 554 1 306 at alle kald bliver direkte videregivet til lokal 306

Annullering

– Løft røret og tryk 559

Velkomstbesked/voicemail

For at du kan viderestille til voicemail skal der være indtalt en velkomstbesked.

Indtal velkomstbesked

– Løft røret

– Tast 563

– Tast 61

– Tast #

– Indtal din besked besked

– Læg røret på for at afslutte indspilningen

Slet velkomstbesked

– Løft røret

– Tast 563

– Tast 66

– Læg røret på

Tast

5 5 4

X

X X X (X) eller #

5 5 9



5 6 3

6 1

#



5 6 3

6 6



Tast

Aflyt velkomstbesked

– Løft røret

– Tast 563

– Tast 61



5 6 3

6 1

Aflytning og sletning af beskeder

Hvis du har fået en eller flere beskeder, fås en speciel klartone ved afløftning.

– Løft røret

– Tast 557

– Den først indtalte meddelelse bliver afspillet.
For at gentage, slette eller aflytte flere beskeder benyttes følgende koder:
#1 – Slet meddelelse
#2 – Aflyt næste meddelelse
#3 – Gentag meddelelse



5 5 7

1 eller # 2 eller # 3

Voicemail – fjernstyret

Når din voicemail er sat til, kan du aflytte den fra en ekstern telefon.

– Ring op til din egen telefons telefonnummer

– Når du hører din egen velkomstbesked trykkes * og dit 5-cifrede password fulgt af #.
(Bemærk der skal være et password, se afsnit herom)

– Aflyt, hvor mange meddelelser der er.

* x x x x x #

Tast

– Hovedmenuen afspilles. Du har følgende valg:

1) Lyt på meddelelser

Undermenu:

- 1 – Gentag
- 2 – Næste
- 3 – Slette
- 4 – Slet alle beskeder
- * – Til hovedmenu

2) Indspilning af ny velkomstbesked

Undermenu:

- # – Indspilning
- * – Gemme ny velkomstbesked, gå til hovedmenu

3) Fjern viderestillingen til voicemail

*) Afslutning af fjernbetjening af voicemail.

Flytning af talebesked til andet lokalnummer

Hvis nogen har indtalt en besked i din voicemail kan du med denne funktion flytte beskeden til et andet lokalnummer.

Mens du lytter til den pågældende besked, taster du lokalnummeret på det lokalapparat, du ønsker at flytte beskeden til.

Meddelelse venter/efterlade besked

Hvis det lokalnummer, du ringer til, ikke svarer eller er sat til "Forstyr ikke" (DND) kan du efterlade en besked.

Tryk på R-tasten, hvis du ikke får svar eller hører tonen for forstyr ikke.

R

Tast 556, indtal din besked og læg røret på.

5 5 6 besked



Hvis du lægger røret på uden at indtale noget, vil besked knappen hos den kaldte begynde at blinke. Når meddelelsesknapen trykkes ned (eller der tages 557) på den kaldte telefon vil den automatisk ringe tilbage til dig. Se også side 16 vedrørende automatisk genopkald internt (Notering).

Kortnumre

Tast

Indlæg egne kortnumre

- Løft røret
- Tryk 555
- Indtast kortnummer (000–099)
Der er plads til 100 egne kortnumre
- Tast det nummer der skal gemmes (maks. 24 cifre)
- Tryk på R-tasten



5 5 5

kortnummer

nummer

R

Brug af egne kortnumre

- Løft røret
- Tast 558
- Tast kortnummer (000–099)



5 5 8

kortnummer

Brug af fælles kortnumre

- Løft røret
- Tast 558
- Tast kortnummer (2000–3499)
kortnummer



5 5 8

Fraværsmeddelelser

Hvis et andet lokalapparat (systemapparat) ringer til en, vises en fraværsmeddelelse hos den, der ringer op.

Indlæg tekst
– Løft røret

– Tast 563

– Tast 51

- Angiv aktuell meddelelse med 2 cifre
- 00 Individuel tekst (se side 13)
- 01 FROKOST TIL KL. TT:MM
- 02 FERIE TIL D. DD:MM
- 03 IKKE TIL STEDE TILBAGE KL. TT:MM
- 04 IKKE TIL STEDE TILBAGE D. DD:MM



5 6 3

5 1

x x

Tast

- 05 IKKE TIL STEDE UKENDT RETUR
- 06 RING TIL XXXXXXXX (MAKS. 17 CIFRE)
- 07 HOS LOKAL XXX
- 08 I MØDE TILBAGE KL. TT:MM
- 09 ER HJEMME
- 10 ER SYG
- 11 – 20 er systemmeddelelser som programmeres fra omstillingen

TT:MM = Time 00-23 og Minut 00-59
DD:MM = Dag 01-31 og Måned 01-12

– Indtast data (dato, tid osv.)

data

– Tryk R-tast, og der fås en kvitteringstone

R

– Læg røret på



Programmer individuel fraværstekst

Dvs. tekstbesked OO:

– Løft røret

– Tast 563

– Tast 52

– Tast meddelelsen ind ud fra karaktertabellen,
der er vist på næste side

– Tast R-tast

– Læg røret på



5 6 3

5 2

tekst

R



Slet fraværsmeddelelser

– Løft røret

– Tast 563

– Tast 51

– Tast #

– Tast R-tast og der fås en kvitteringstone

– Læg røret på



5 6 3

5 1

#

R



Øvrige funktioner

Tast

Karaktertabel

A=21	B=22	C=23	D=31	E=32
F=33	G=41	H=42	I=43	J=51
K=52	L=53	M=61	N=62	O=63
P=71	Q=11	R=72	S=73	T=81
U=82	V=83	W=91	X=92	Y=93
Z=9#	. =13	, =*3	: =*2	Blank =*1
0=00	1=10	2=20	3=30	4=40
5=50	6=60	7=70	8=80	9=90

Navn på display

Dit navn vises i stedet for lokalnummeret hos modtageren.

– Løft røret



– Tast 563

5 6 3

– Tast 74

7 4

– Tast dit navn ind ud fra karaktertabellen (maks. 7 tegn)

navn

– Tast på R-tast

R

– Læg røret på



Indlæggelse af kontokode

Bruges til statistik over afgående kald.

– Tast R-tast

R

– Tast 550

5 5 0

– Tast kontokode (maks. 12 cifre)

kontokode

– Tast R-tast

R

Tast

Påmindelse

Signal som gives til en bestemt tid.

– Løft røret



– Tast 563

5 6 3

– Tast 41

4 1

– Tast TT:MM (TT=Time, MM=Minut)

T T M M

– Tast evt. # for at gentage påmindelsen dagligt

#

– Tast R-tast

R

Annullering

– Løft røret



– Tast 563

5 6 3

– Tast 42

4 2

– Tast R-tast

R

Indlæg password

– Løft røret



– Tast 563

5 6 3

– Tast 31

3 1

– Tast password (5 cifre)

x x x x x







– Tast R-tast

R

Hvis password'et ikke godkendes, er det i brug af en anden. Der kan ikke indlægges et password, hvis der allerede er indlagt et.

Tast

Ændring af password

- Løft røret 
- Tast 563 
- Tast 32 
- Tast nuværende password fulgt af # 
- Tast det nye password (5 cifre) fulgt af # 
- Tast R-tast 



Hvis password'et ikke godkendes, er det i brug af en anden.

Vent på linje

Anvendes, hvis du hører optagetone, og du ønsker at stå i kø til en bestemt linje.

- Tryk på R-tasten 
- Tast 556 
- Læg røret på 
- Du bliver ringet op, når linjen bliver ledig

Genkald af senest indtastede nummer

- Løft røret 
- Tast 552 

Automatisk genkald internt/notering

Anvendes, hvis du hører optagetone, og du ønsker at ringes op, når der bliver ledigt.


- Tast R-tast 
- Tast 556 
- Læg røret på 

Tast

Valg af bestemt ekstern linje

- Tast 88 
- Tast eksternt linjenummer 01-40 (LDK-24: 01-12) 



Valg af bestemt ekstern linjegruppe

- Tast 8 
- Tast ekstern linjegruppe 01-40 (LDK-24: 01-08) 

Konference

Det er muligt at sætte en intern og en ekstern deltager i en telefonkonference.

Etablering

- Ring til den første deltager telefonnummer
- Tast R  R
- Ring til den næste deltager telefonnummer
- Når næste deltager svarer tastes R 2 gange inden for 2 sekunder  R R
- Konferencen er etableret

Afslutning

- Læg røret på 

Tast

Mobilitet for mobiltelefoner og analoge apparater

Din telefon kan indstilles sådan, at opkald får både din telefon og din mobiltelefon til at ringe. Opkaldet kan så svares enten på telefonen eller på mobiltelefonen. Samtalen kan stilles om fra mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan via omstillingsanlægget ringe lokalt eller eksternt.

Det er en forudsætning, at faciliteten er tilladt i omstillingsanlægget.

Hvis samtalen svares på telefonen vil der forsat kunne ringes til mobiltelefonen.

Knytte mobilnummer til det analoge apparat:


- Tast 563 på dit analoge apparat
- efter tonen tages 33 og efter tonen mobilnummeret mobilnummer
- Tast R for at afslutte

Slå mobilitetsfunktionen til og fra:

- tast 563
- efter tonen tages 34
- efter tonen tages 1 for at slå funktionen til og 0 for at slå funktionen fra. eller
- Tast R for at afslutte

Tast

Omstille samtaler fra mobiltelefon til andet nummer:

- Mens samtalen er i gang tages * (stjerne) på mobiltelefonen.
- Du får nu klartone og kan taste det ønskede telefonnummer telefonnummer
- Samtalen bliver omstillet, når mobiltelefonen lægger på. 
- Før du lægger på kan du gå tilbage til den oprindelige samtale på mobiltelefonen ved at taste #. Dette kan benyttes, hvis der er optaget eller der ikke svares.

Du kan bruge mobiltelefonen som almindelig telefon med dens telefonfunktioner, hvis du f.eks. er ude af huset.

- ring op på dit direkte nummer

- Du får nu klartone og kan på mobiltelefonen bruge de funktioner som normalt ligger på det analoge apparat, f.eks. kan du ringe til lokalnumre.

Parallelringning:

To apparater kan programmeres til at have samme lokalnummer. De ringer således begge to ved opkald til det fælles nummer. Det apparat der svares først, får samtalen. Det andet apparat kan ikke benyttes før samtalen er slut fra det første apparat. Programmeringen foretages af Tele-Punkt.

Tast

Afspilning af status for lokalnummer

Dato og klokkeslæt oplyses
– Tast 563 og tast 62

5 6 3 6 2

Lokalnummer oplyses
– Tast 563 og tast 63

5 6 3 6 3

Lokalnr. og aktiverede tjenester oplyses
– Tast 563 og tast 64

5 6 3 6 4

A: Lokalnummer
B: Indstilling af svar på lokalkald
C: Antal meddelelser
D: Vækningstid
E: DND Forstyr ikke
F: Videre tillet til lokal ...
G: Viderekoblet til kortnummer ...
H: Står i kø til ekstern linje
I: Spærringskategori

Stikordsregister

A

Aflytning af beskeder 10
Aktiver talebesked 10
Alle kald 7
Annullering viderestilling 9

B

Bylinjer 16, 17

D

Dato 18
DND, Do not disturb 7, 8

E

Ekstern samtale 5

F

Forstyr ikke 7, 8
Fælles kortnumre 12

G

Genkald 16
Gruppekald 5

H

Henvisningstekst, se Fraværsmeddelelse 12

I

Individuel fraværstekst 13
Indtrækning af samtale 8
Intern samtale 5

K

Karaktertabel 14
Kode, se Password 15
Konference 17
Kontokode 14
Kortnummer 12

L

Lokalnummer, status 18

M

Mobiltelefon 17
Mobilitet for mobiltelefoner
og analoge apparater 17
Meddelelse venter 11

N

Navn på display 14

O

Omstilling 6, 17

P

Parallelringning 17
Parkering 7
Password 15
Person søgning via grupper 7
Påmindelse 15

S

Slet talebesked 9
Sletning af beskeder 10
Status lokalnummer 18

T

Talebesked 9
Talebesked, indspilning 9
Talebesked, slet 9
Talebesked, ved manglende svar 10
Talebesked, ved optaget 10
Tegntabel, se Karaktertabel 14
Tidsangivelse 18

V

Valg af ekstern linje 17
Valg af ekstern linjegruppe 17
Vent på linje 16
Viderestilling 9, 17
Voicemail - fjernstyret 10
Vækning, se Påmindelse 15



KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01