

OPRINGNING:

- Ud af huset
- Til andre lokalnumre "i huset"
- Til omstilling

0 + tlf. nummer
Tast lokalnr.
Tast 9

OMSTILLING:

- Af indkomne opkald
- Til andre lokalnumre
- Tilbage til første samtale

R + lokalnr.
R + 1

PARKERING:

- Parker samtale
- Genindtræk på andet lokalnummer

R + * 52
* 53 + lokalnr. som oprettede parkering

VIDERESTIL EGET LOKALNUMMER TIL ANDET LOKALNUMMER:

- Alle kald viderestilles
- Viderestilling ved optaget
- Forsinket viderestilling
- Annuller viderestilling

* 71 + lokalnr.
* 72 + lokalnr.
* 73 + lokalnr.
* 80

INDTRÆKNING AF KALD FRA:

- Lokalnummer i samme gruppe
- Klokke (kun hvis der er installeret en klokke)
- Bestemt lokalnr.

* 1
* 2
* 3 + lokalnr.

GENOPKALD:

- Af sidste indtastede nr.

* 56 ell. Grøn tast

NOTERING:

- På optaget lokalnr.

R + 5

SØGEGRUPPE:

- Ind
- Ud

* 91
* 90

AFTALEPÅMINDELSE:

- Aktiver aftalepåmindelse (max. 4 stk.)
- Annuller een bestemt
- Annuller alle

* 95 + tmm
* 96 + tmm
* 96 + 9999

LAGRING AF NUMMER:

- Oprette lagring af nummer
- Kald lagring af nr.
- Slet

* 743
* 745
* 744



Minivejledning Aastra 6753 systemtelefon

Programmering af "RINGETONE/-VOLUME":

Tryk på 
Tryk 1 til 8 for at vælge ringemelodi
Tryk + og – for ringevolume
Tryk 

Justering af kontrasten:



Tryk på 
Tryk + og – for kontrast

Programmering af "TASTELYD" (Røret skal være på):

Tryk gentagne gange på + eller – til den ønskede styrke er nået.



Programmering af "SUPERVISIONS TASTER":

(Løft ej røret fra telefon.).

Tryk på 
Tryk på den Programmerbare tast, som ønskes "programmeret"
Tryk 4
Tryk lokal nr. som ønskes superviseret
Tryk på 

Slette programmering i programmerbare taster:

(Løft ej røret fra telefon.).

Tryk på 
Tryk på den Programmerbare tast, som ønskes "slettet"
Tryk 0
Tryk på 

Brug af gentagefunktion:

Under tasten "LØFT RØRET" gemmes det nummer man sidst har tastet såvel internt som eksternt.
Ved aktivering af tasten ringes det sidst kaldte nummer op.

Til/Fra mikrofon:

Når denne tast aktiveres er mikrofonen frakoblet. Samtidig er der lys i den tilhørende lampe.
Ved endnu et tryk genindkobles mikrofonen.

Viderestille dit lokalnummer ved intet svar:

Tryk *73 + det lokalnr. som skal besvare opkaldet v. mgl. svar fra dig.
Viderestillingen slettes med *83
(Hvis der ikke foretages viderestilling, går kaldet til den/de lokal numre, som normalt besvarer opkald på hovednummeret).

Viderestille eksterne kald ved optaget:

Tryk *76 + det lokalnr. som skal besvare opkaldet.
Hvis det er omstillingen der skal besvare bruges 9 som lokalnr.

Viderestil eget lokalnummer til andet lokalnummer:

Tryk *71 + det lokalnr. du ønsker at viderestille til.
Viderestillingen slettes med *81

Slet viderestilling:

Alle viderestillinger kan slettes med *80

Omstille samtale:

Tryk på den ønskede programmerbare tast
eller tryk R + lokal nr.

Tilbagetræk omstilling:

Tryk R + 1

Nyt opkald med samtale på vent:

Besvar opkald som normalt. (Der kan parkeres det antal opkald på "vente position", svarende til det antal indgående linier, som haves på telefonen (supervision af eget nr. skal være programmet)

Besvar opkald til lokalnummer i egen gruppe:

Tryk * 1

Besvar opkald til lokalnummer uden for egen gruppe:

Tryk på den programmerbare tast, som opkaldet tilhører eller *3 + lokal nr.

Opkald ud af huset:

Tryk 0 samt ønsket nummer.

Medhør (Højtalertasten):

Ved tryk på højtaler tasten under samtale, kan man opnå medhør. Lydstyrken reguleres med + og -)

Håndfri opringning:

Tryk 0 (eller lokal nr.)
Tryk ønskede telefonnummer.
Når der svares løftes rør for samtale.

Notering på optaget lokalnummer (kun interne numre):

Ved optagettone tryk "R + 5" og læg røret på.
(Når det opkaldte nr. bliver ledigt ringer din telefon, tag røret, hvorefter telefonen ringer op igen)
Denne facilitet kan benyttes hvis det opkaldte nummeret er optaget.

Forstyr ikke:

Tryk *54
Faciliteten ophæves med *55

Bemærk:

Der kan forekomme forskelle i koder og faciliteter, alt efter hvilken software version, der er installeret!