

## OPRINGNING:

- Ud af huset
  - Til andre lokalnumre "i huset"
  - Til omstilling
- 0 + tlf. nummer  
Tast lokalnr.  
Tast 9

## OMSTILLING:

- Af indkomne opkald
  - Til andre lokalnumre
  - Tilbage til første samtale
- R + lokalnr.  
R + 1

## PARKERING:

- Parker samtale
  - Genindtræk på andet lokalnummer
- R + \* 52  
\* 53 + lokalnr. som oprettede parkering

## VIDERESTIL EGET LOKALNUMMER TIL ANDET LOKALNUMMER:

- Alle kald viderestilles
  - Viderestilling ved optaget
  - Forsinket viderestilling
  - Annuller viderestilling
- \* 71 + lokalnr.  
\* 72 + lokalnr.  
\* 73 + lokalnr.  
\* 80

## INDTRÆKNING AF KALD FRA:

- Lokalnummer i samme gruppe
  - Klokke (kun hvis der er installeret en klokke)
  - Bestemt lokalnr.
- \* 1  
\* 2  
\* 3 + lokalnr.

## GENOPKALD:

- Af sidste indtastede nr.
- \* 56 ell. Grøn tast

## NOTERING:

- På optaget lokalnr.
- R + 5

## SØGEGRUPPE:

- Ind
  - Ud
- \* 91  
\* 90

## AFTALEPÅMINDELSE:

- Aktiver aftalepåmindelse (max. 4 stk.)
  - Annuller een bestemt
  - Annuller alle
- \* 95 + tmm  
\* 96 + tmm  
\* 96 + 9999

## LAGRING AF NUMMER:

- Oprette lagring af nummer
  - Kald lagring af nr.
  - Slet
- \* 743  
\* 745  
\* 744



## Minivejledning Aastra 6753 systemtelefon

### Programmering af "RINGETONE/-VOLUME":

Tryk på   
Tryk 1 til 8 for at vælge ringemelodi  
Tryk + og – for ringevolume  
Tryk 

Justering af kontrasten:



Tryk på   
Tryk + og – for kontrast

### Programmering af "TASTELYD" (Røret skal være på):

Tryk gentagne gange på + eller – til den ønskede styrke er nået.



### Programmering af "SUPERVISIONS TASTER":

(Løft ej røret fra telefon.).

Tryk på   
Tryk på den Programmerbare tast, som ønskes "programmeret"  
Tryk 4  
Tryk lokal nr. som ønskes superviseret  
Tryk på 

### Slette programmering i programmerbare taster:

(Løft ej røret fra telefon.).

Tryk på   
Tryk på den Programmerbare tast, som ønskes "slettet"  
Tryk 0  
Tryk på 

### Brug af gentagefunktion:

Under tasten "LØFT RØRET" gemmes det nummer man sidst har tastet såvel internt som eksternt.  
Ved aktivering af tasten ringes det sidst kaldte nummer op.

### Til/Fra mikrofon:

Når denne tast aktiveres er mikrofonen frakoblet. Samtidig er der lys i den tilhørende lampe.  
Ved endnu et tryk genindkobles mikrofonen.

### Viderestille dit lokalnummer ved intet svar:

Tryk \*73 + det lokalnr. som skal besvare opkaldet v. mgl. svar fra dig.  
Viderestillingen slettes med \*83  
(Hvis der ikke foretages viderestilling, går kaldet til den/de lokal numre, som normalt besvarer opkald på hovednummeret).

### Viderestille eksterne kald ved optaget:

Tryk \*76 + det lokalnr. som skal besvare opkaldet.  
Hvis det er omstillingen der skal besvare bruges 9 som lokalnr.

### Viderestil eget lokalnummer til andet lokalnummer:

Tryk \*71 + det lokalnr. du ønsker at viderestille til.  
Viderestillingen slettes med \*81

### Slet viderestilling:

Alle viderestillinger kan slettes med \*80

### Omstille samtale:

Tryk på den ønskede programmerbare tast  
eller tryk R + lokal nr.

### Tilbagetræk omstilling:

Tryk R + 1

### Nyt opkald med samtale på vent:

Besvar opkald som normalt. (Der kan parkeres det antal opkald på "vente position", svarende til det antal indgående linier, som haves på telefonen (supervision af eget nr. skal være programmet)

### Besvar opkald til lokalnummer i egen gruppe:

Tryk \* 1

### Besvar opkald til lokalnummer uden for egen gruppe:

Tryk på den programmerbare tast, som opkaldet tilhører eller \*3 + lokal nr.

### Opkald ud af huset:

Tryk 0 samt ønsket nummer.

### Medhør (Højtalertasten):

Ved tryk på højtaler tasten under samtale, kan man opnå medhør. Lydstyrken reguleres med + og -)

### Håndfri opringning:

Tryk 0 (eller lokal nr.)  
Tryk ønskede telefonnummer.  
Når der svares løftes rør for samtale.

### Notering på optaget lokalnummer (kun interne numre):

Ved optagettone tryk "R + 5" og læg røret på.  
(Når det opkaldte nr. bliver ledigt ringer din telefon, tag røret, hvorefter telefonen ringer op igen)  
Denne facilitet kan benyttes hvis det opkaldte nummeret er optaget.

### Forstyr ikke:

Tryk \*54  
Faciliteten ophæves med \*55

### Bemærk:

Der kan forekomme forskelle i koder og faciliteter, alt efter hvilken software version, der er installeret!