

Quick guide til A610d og A620d

Tænd / Sluk for håndsættet: Tryk på den røde [Afslut] tast og hold den nede.

Ændre navnet i displayet: Tryk [>>>]. Brug navigationstasterne ned til [Indstillinger] og [Bruger navn]. Brug [C] tasten til at slette det indtastede og cifertasterne til at skrive nyt brugernavn.

Foretage opkald: Indtast nummeret du ønsker at ringe til og tryk på den grønne [løft af] tast. Husk et 0 (nul), hvis du vil ringe eksternt. Hvis du taster forkert, kan du slette cifrene med [C] tasten.

Besvare opkald: Tryk på den grønne [løft af]-tast.

Afslutte opkald: Tryk på den røde [læg på]-tast.

Omstille kald: Hvis du under en samtale ønsker at omstille samtalen, skal du trykke på [R] tasten og taste nummeret på den, du ønsker, skal have kaldet. [R] tasten fremkommer nederst i venstre hjørne af displayet, når du har en aktiv samtale. Det er således den venstre af tasterne under displayet, der er [R]. Husk at sætte et 0 foran nummeret, hvis du vil stille om til et eksternt nummer. Du overfører kaldet ved at afslutte kaldet.

Justering af volumen: Du justerer volumen under en samtale ved at trykke på [+] eller [-] tasterne på siden af håndsættet. På A620d kan du også bruge navigationstasterne ▲ eller ▼. Hvis du trykker på [Ok], gemmer du det aktuelle niveau.

Opkaldsliste: Du kan se de sidste 20 indgående kald (30 på A620d) ved at trykke på navigationstasten ◀ og vælge [Opkaldsliste]. Ubesvarede kald er markeret med en rød pil og besvarede kald med et grønt flueben. Hvis du ønsker at se de opkald, du selv har foretaget, skal du vælge [Genopkald]. Genopkaldslisten finder du også ved at trykke på den grønne [løft af] tast og holde den nede i 2 sekunder.

Telefonbog: Du finder din personlige telefonbog ved at trykke på navigationstasten ▼. Første gang du åbner din telefonbog, er den tom og du har mulighed for at oprette en kontakt ved at trykke [Ny]. Brug navigationstasterne til at redigere de felter, du vil gøre brug af. Markér den linje, du vil redigere og tryk ▶. Indtast navne og numre vha. cifertasterne. Husk 0 foran eksterne numre. Når du er færdig med at redigere kontakten, skal du gemme det indtastede ved at trykke på "disketten" i nederste højre hjørne af displayet. Hvis du vil oprette flere kontakter trykker du ◀ og trykker [>>>] og vælger [Nyt punkt]. Når du vil ringe op fra din telefonbog, trykker du ▼, vælger kontakten og trykker på den grønne [løft af] tast. Hvis du har tastet flere numre ind på kontakten, kan du trykke på [i] og herefter vælge det nummer, du vil ringe op.

Ændre ringetone og -styrke: Tryk [>>>] og vælg [Lyd Indstillinger] – [Ringesignal] [Ringemelodi] ændrer melodi ved interne- og eksterne kald samt hemmeligt nummer. [Signal/apparat] justerer vibrator til/fra samt aktivere headsetudgangen. [Lydstyrke] justerer ringesignalets styrke. [Lydstyrkejustering] skruer op for ringestyrken, hvis der er støjende baggrund.

