

Brugervejledning

Udskiftning af trådløs DECT-telefon GDC-400/450H

iPECS UCP



iPECS

IP telephony solution for SMB

iPECS



Afmelde håndsæt

Afmelding fra Hovedtelefon

- Tryk Omst/Prog
- Tryk 0 #
- Vælg Lystast 2
- Skriv det lokalnummer der skal tilmeldes
- Tryk 3
- Tryk Hold/Gem

Der står nu i displayet på hovedapparatet: LOKAL: xxx – AFMELDT: OK

Bemærk!

Hvis håndsættet er defekt og ikke tilmeldt, skal det slettes først!

Tilmelde håndsæt

Tilmelding fra Hovedtelefon

- Tryk Omst/Prog
- Tryk 0 #
- Vælg Lystast 1
- Skriv det lokalnummer der skal tilmeldes
- Tryk 3
- Tryk Hold/Gem

Der står nu "TILMELDER" i displayet på hovedapparatet.

Tilmelding på DECT håndsæt

- Tænd telefonen
- Vælg "Menu"
- Vælg "Phone Register"
- Vælg "Subscription"
- Tast "OK"
- Vælg base (normalt base 1)
- Tast "OK"
- Afvent at der fremkommer en lang kode i display "311....."
- Tast "OK"
- Tast AC kode(1234)
- Tast "OK"

Herefter står det på i display på Hovedtelefon: LOKAL xxx – TILMELDT: OK



KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION TELE-PUNKT A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01