



Brugervejledning

**Systemapparaterne LKD 8/30/30LD
til LDK 50**

Vær opmærksom på

at brugervejledningen gælder fra version:

LGE/DM90P-B.ocfNov/02
Denmark 1 RACK

Du kan kontrollere din softwareversion ved, med pålagt rør,
at taste OMST/PROG og derefter 72.

Indholdsfortegnelse

GDK Digitaltelefon	5
Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner	5
Beskrivelse af forskellige taster	6
Etablere et opkald	7
Etablere et eksternt opkald	7
Etablere et internt opkald	7
Ringe til et internt gruppenummer	7
Besvare et opkald	7
Besvare et eksternt opkald	7
Besvare et internt opkald	8
Indstille telefonens svarstilstand	8
Omstilling	8
Til lokalnummer	8
Til lokalnummer som findes på lystast	8
Til optaget lokalnummer	9
Til eksternt nummer	9
Indtrækning afsamtaler	9
Opsamle en samtale fra gruppen	9
Samtale på HOLD/PARKERING	9
For at sætte ekstern samtale på HOLD	9
Hente samtalen på HOLD	10
Parkere en samtale i HOLD-gruppe	10
Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon	10
Banke på	10
Modtage et Banke på-signal	10
Skift mellem igangværende samtaler	10
Internt opkald	10
Eksternt opkald	11
Banke på med talesignal	11
Tag imod banke på-signal med talesignal	11
Skifte mellem samtalerne	11
Notering	11
Ved ubesvaret opkald	11
Ved optaget	11
Viderestilling	12
Viderestilling til et andet svarsted	12
Annullering af viderestilling	12
Kortnummer	13
Gemme og ændre kortnumre	13
Anvende et kortnummer	13
Slette kortnumre	13
Opkald med navnevalg	14
Etablere et opkald med navnevalg	14
Kodetabel	14
Systemkortnummer	14
Fraværsmeddelelser	15
Meddelelser på display	15
Fjern meddelelse	15
Fraværskoder	15
Forstyr ikke (Do NotDisturb)	16
Annullering affunktionen	16
Programmere individuel tekst	16
Talebesked/voicemail	16
Indspilning af din talebesked	16
Aktivere din talebesked: se viderestilling	17
Slette din talebesked	17
Aflytte din egen talebesked	17
Aflytte indtalte beskeder til dig	17
Fjernbetjene dine talebeskeder/voicemail	17
Besked venter	18
Uden talekort (uden voicemail)	18
Med talekort (med voicemail)	18
Flytte en besked til et andet lokalnummer	18
Når besked afspilles	18
Konference	19
Etablering af konference	19
Gå ud af en konference	19
Gå tilbage til en konference	19
Frakoble en ekstern deltager	19
Afslutte konference	19

A-nummer/direkte nummer	20
Gemme et A-nummer (CLI)/direkte nummer	20
For atvise A-nummer	20
Bladre mellem flere A-numre	20
Skifte mellem A-nummer og A-nummerets navn i kortnummerlisten	20
Ringe op til et gemt A-nummer	20
Gemme et A-nummer i kortnummerlisten:	20
Slette et A-nummer	21
Slette alle A-numre (CLI)	21
Skjul eget nummer (A-nummer)	21
Slå skjul-funktionen fra/til	21
Øvrige funktioner	22
Dit navn på display	22
Lokalnummerstatus	22
Person søgning via grupper	22
Dato og tid	23
Lokalnummerangivelse	23
Baggrundsmusik	23
Annullering af baggrundsmusik	23
Ændre ringesignal	23
Mute/afbrydelse af mikrofon	23
Annullering af mute/indkobling af mikrofon	23
Spærre for udgående samtaler	23
Annullering af spærning	24
Læg kode ind	24
Ændre kode	24
Ændre sprog i display (dansk/engelsk)	24
Kontrollere programversion	25
Chef-/sekretærviderestilling	25
Påmindelse/alarm	25
Annullering af påmindelsessignal	26
Headset	26
Vente på udgående linje	26
Svar på ventefunktion	26
Parkere en intern samtale	27
Automatisk genkald	27
Genkald af senest indtastede nummer	27
Vælg dine egne lystast-funktioner	27
Programmere en lystast	27
Slette en lystast	28
Lystast-koder	28
Lokalnummer-tast	28
Søgegruppe	28
Alle kald (page)	28
Parkeringsgruppe	28
Skjul eget telefonnummer (A-nr.)	28
Systemfunktioner	28
Viderestilling	28
Kortnummer	29
Henvisningstekst	29
Talebeskeder	29
Påmindelse/alarm	29
Portåbning/styring af relæfunktioner	30
Programmering af faste tastefunktioner	30
Programmering af lystaster	30
Omstillingsfunktion	30
Optaget, kø	31
Alle kald	31
Intern talekald	31
Parkerings	31
Gruppekald	31
Interne samtaler	31
Alle kald	31
Gruppekald	31
Indstilling til optageteller DND	31
Programmering fra hovedapparat	32
Lægge henvisningstekst ind	32
Annullere henvisningstekst	32
Programmere henvisningstekst	32
Annullere DND/Forstyr ikke, henvisning og viderestilling	32
Indstille dato og tid	33
Midlertidig spærning af lokalnummer	33
Annullere midlertidig spærning	33
Vækning/påmindelse	34
Slette vækning/påmindelse	34
Omskiftning dag/efter ønske/nat/weekend	34
Indspille systembeskeder/kø-svar	34
Annullere systembeskeder/kø-svar	35
Navngive interne lokalnumre	35
Annullere alle A-numre (CLI-beskeder)	35
Register	36

GDK-digitaltelefon

Billeder af forskellige typer digitaltelefoner

GDK-LKD

LKD-8
Digitalt systemapparat med højttaler,
seks faste og otte fleksible lystaster.



LKD-8

LKD-30
Digitalt systemapparat med display og højttaler,
12 faste og 30 fleksible lystaster samt Banke På-lystast.



LKD-30

LKD-30 7LD
Digitalt systemapparat med display og højttaler,
12 faste og 30 fleksible lystaster, Banke På-lystast og
stort syvlinjers display



LKD-30 7LD

Beskrivelse af de forskellige taster

LYSTAST □ □ □	Lystaster På højre side af telefonen findes et antal lystaster. Disse taster tilpasses efter kundens ønsker.
KORTNR. □ □ □	Kortnummertast Anvendes ved opkald til eksternt nummer, navnevalg, et lagret nummer eller sidst indtastede nummer.
OMST/PROG □ □ □	Omstillingstast Anvendes til omstilling af et eksternt opkald til andet lokalnummer og til programmering.
R-EXT □ □ □	R-tast Anvendes ved visse specialfunktioner (f.eks. Udvidet Omstilling).
TIL/FRA □ □ □	Højttalertast Anvendes til ind- og udkobling af højttalerfunktion/headsetfunktion.
HOLD/GEM □ □ □	Holdtast Anvendes til parkering af en samtale samt til programmering.
□ □ □ t VOLUMEN s	Volumentast Anvendes til individuel justering af lydstyrke i højttalere og rør samt ringesignal.
J K L 5	Taltaster Disse taster anvendes til indtastning af telefonnumre og til indlægnings af visse koder til egne tastfunktioner.

KUN LKD-30 og LKD-30 7LD

BESKED □ □ □	Beskedtast Anvendes til at afgive, besvare og aflytte beskeder.
KONFERENCE □ □ □	Konferencetast Anvendes til etablering af konference.
DND/FLYT □ □ □	Forstyr Ikke-tast (Do Not Disturb) Anvendes, når telefonen skal spærres for indgående opkald. Tasten anvendes også til viderestilling af lokalnummer.
MIKROFON □ □ □	Mikrofontast Anvendes, når mikrofonen skal frakobles, så samtale kan føres i rummet, uden den høres i telefonen.
GENKALD □ □ □	Genkaldstast Anvendes til automatisk genopkald til eksternt nummer.
LOKAL □ □ □	Lokaltast Anvendes til genoptagelse af parkerede lokalsamtaler.

Funktioner

Etablere et opkald

Etablere et eksternt opkald:

- Løft røret (eller tast 0/lystast)
(ikke nødvendigt, hvis headset anvendes)
- Tryk på en ledig lystast eller på den af taltasterne, der svarer til et linjevalg (normalt 0)
- Afvent klartone
- Indtast telefonnummer på taltaster
(Se også kortnummer, sidst indtastede og gemt telefonnummer)



0 el. LYSTAST □ □ □

“tone”

“telefonnummer”

Etablere et internt opkald:

- Løft røret
(ikke nødvendigt, hvis headset anvendes)
- Indtast lokalnummeret på taltasterne, eller anvend en lystast
- Du vil nu høre:



X X X el. LOKALNR. □ □ □

- A. Ringetone. Afvent svar fra det kaldte lokalnummer
- B. Tre toner. Begynd samtalen efter de tre toner

Hvis du vil anvende telefonen på medhør, så løfter du ikke røret. Højttaleren kobles til, og lampen i tasten TIL/FRA tænder.

Ringe til et internt gruppenummer:

De interne gruppenumre er fleksible. Normalt anvendes gruppenumrene 620-634.

- Tast gruppenummeret eller tryk på en forprogrammeret lystastel.
- Vent svar fra et ledigt apparat

6 X X el. LYSTAST □ □ □

Besvare et opkald

- Løft røret, eller tryk på TIL/FRA-tasten
- Anvendes headset, tryk kun TIL/FRA

el. TIL/FRA □ □ □

TIL/FRA
□ □ □

Besvare et eksternt opkald:

Hvis telefonrøret er programmeret til lystast

- Løft røret
- Tryk på lystast eller den tast, der blinker



LYSTAST □ □ □ el. BLINKENDE TAST □ □ □

Tast

Besvare et internt opkald:

I apparatets display vises lokalnummeret efterfulgt af enten (T), (P) eller (H).

– (T) betyder normalstilling, dvs. besvarelse sker ved afløftning eller tryk på TIL/FRA

– (P) kald annonceres med 3 tonestød, herefter åbner højttaleren og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter løfte håndsættet eller trykke TIL/FRA for at få taleforbindelse

– (H) efter 3 tonestød åbnes såvel højttaler som mikrofon

TIL/FRA

(LKD8) eller

MIKROFON

(LKD30)

Indstille telefonens svartilstand:

Vælg mellem 3 svartilstande (T), (P) eller (H).

– (T) betyder normalstilling, dvs. besvarelse sker ved afløftning eller tryk på TIL/FRA

– (P) kald annonceres med 3 tonestød, herefter åbner højttaleren og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter løfte håndsættet eller trykke TIL/FRA for at få taleforbindelse

– (H) efter 3 tonestød åbnes såvel højttaler som mikrofon

– Tryk på OMST/PROG og tast 12 på taltasterne

– Vælg 1 for (H), 2 for (T) eller 3 for (P)

– Tryk på HOLD/GEM

TIL/FRA

(LKD8) eller

MIKROFON

(LKD30)

OMST/PROG

+

el.

HOLD/GEM

Omstilling

Til lokalnummer:

– Tryk på OMST/PROG

– Tast lokalnummer

– Afvent svar fra detkaldte lokalnummer eller læg telefonrøret på.

Hvis der ikke bliver svaret på detkaldte lokalnummer, kan samtalen tages tilbage ved at trykke på den blinkende lystast. Samtalen kan også omstilles helt ved at lægge røret på. Siden kan den trækkes ind med 7 + lokalnummer.

Til lokalnummersom findes på lystast:

– Tryk på lystasten, hvor lokalnummereter programmeret.

Samtales stilles automatisk i vent. Du kan vælge mellem atvente til lokalnummeret bliver svaret, eller lægge telefonrøret på inden lokalnummeret bliver svaret.

OMST/PROG

LYSTAST

Til optaget lokalnummer:

– Tryk på den lystast, hvor lokalnummereter programmeret (eller OMST/PROG og tast lokalnummeret på taltasterne).

– Læg røret på

Hvis det kaldte lokalnummer er optaget stilles samtalen automatisk i vent, når du lægger telefonrøret på.

Note. Der kan ikke omstilles til en analog telefon, som er optaget. Kaldet vil straks give genopkald.

Til eksternt nummer:

Gælder kun for ISDN-linjer.

– Tryk på tasten OMST/PROG

– Tast kortnummer eller O + telefonnummer

Note.

1. Gælder kun digitale linjer.

2. I alle tilfælde skal der afventes tilbageringningstone, før røret lægges på.

Indtrækning af samtaler

Når detringer på et lokalnummer:

– Løft rør

– Indtast 7 + lokalnummeret, som ringer

Opsamle en samtale fra gruppen:

Du må indgå i samme svargruppe for at kunne udføre denne funktion. Når det ringer på et lokalnummer:

– Løft rør

– Indtast 566

Tast

LYSTAST

el. +



OMST/PROG

KORTNR.

el. + telefonnummer



+



Samtale på HOLD/PARKERING

Almindeligt parkerede samtaler kan indtrækkes af alle systemapparater. Individuelt parkerede samtaler kan alene indtrækkes på eget systemapparat. Samtalen indtrækkes ved at trykke på den aktuelle lystast.

For at sætte eksternt samtale på HOLD:

– Tryk på tasten HOLD en gang for almindeligt HOLD

– Tryk på tasten HOLD to gange for individuelt HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

Tast

Hente samtalen på HOLD:

- Tryk på den blinkende lys-/lokalnummer

Parkere en samtale i HOLD-gruppe

Info om hvilke numre, der anvendes i HOLD-gruppe på systemet, fås hos den systemansvarlige (normalt 601-610).

- Tryk på OMSTIL (den eksterne samtale sættes midlertidigt på HOLD)

- Indtast det parkeringsnr., som samtalen skal parkeres på (normalt 601-610)

- Læg røret på

- Meddel modtageren, at en samtale venter på det aktuelle parkeringsnr.

BLINKENDE LYSTAST



OMST



Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon:

- Løft rør

- Indtast det parkeringsnr., som samtalen er parkeret på



Banke på

Banke på:

- Tast* når optaget-tone høres

- Afvent svar



Modtage et Banke på-signal:

Når du selvmodtager et Banke på-signal, ringer din telefon og lampen i lystasten HOLD/GEM blinker. Du kan nu vælge at afslutte din igangværende samtale eller midlertidigt afbryde den.

Skift mellem igangværende samtaler:

Internt opkald:

- Tryk på tasten HOLD/GEM

Ved et internt opkald viser displayet xxxx. Du får nu den nye samtale ind og den oprindelige samtale er blevet sat på hold. For at komme tilbage til den oprindelige samtale trykkes på den blinkende lystast.

HOLD/GEM



Tast

Eksternt opkald:

- Tryk på tasten HOLD/GEM

- Tryk på lystasten, som blinker

For at kunne anvende den oprindelige samtale, gentag ovenstående og vælg den lystast, som skal besvares.

Banke på med talesignal

For at kunne anvende denne funktion kræver det at det kaldte apparat er specialprogrammeret.

- Tryk på * når optagetonen høres

- Efter tre tonestød er samtalen koblet op

HOLD/GEM



BLINKENDE LYSTAST



Tag imod banke på-signal med talesignal:

Når du selv får et banke på-signal med talesignal, forsætter din samtale, men du kan høre hvad "banke på"-parten siger. De to parter kan imidlertid ikke høre hinanden. Du kan nu vælge at parkere din oprindelige samtale (tryk HOLD/GEM) og kun tale med banke på-parten, eller du kan blot forsætte din oprindelige samtale og afvente yderligere information fra banke på-parten.

Skifte mellem samtalerne:

- Tryk på tasten HOLD/GEM

- Ved at trykke på tasten TIL/FRA afsluttes den parkerede samtale. Hvis røret lægges på afsluttes den aktuelle samtale

HOLD/GEM



TIL/FRA



Notering

Ved ubesvaret opkald:

- Tryk på tasten BESKED

Besked står i modtagerens display og BESKED-tasten blinker. Der ringes tilbage ved at trykke på BESKED-tasten.

BESKED



Ved optaget:

- Tryk på BESKED

Når modtager bliver ledig ringer afsendertelefonen. Når røret løftes, ringer modtagertelefonen.

BESKED



Viderestilling

Viderestilling til et andet svarsted:

- Tryk på TIL/FRA
Vælg type afviderestilling:

0: Følg mig/Flyten anden lokaltelefon til den du ringer fra: først det lokalnummer, som du ønsker skal stilles videre til din telefon. Angiv nu kodeord.

1: direkte. Tast herefter det lokal-/gruppenummer el. den voicemail (#), som dit opkald skal gå til

2: ved optaget. Tast herefter det lokal-/gruppenummer, som dit opkald skal gå til

3: ved ubesvaret. Tast herefter det lokal-/gruppenummer, som dit opkald skal gå til

4: ved optaget og ubesvaret. Tast herefter det lokal-/gruppenummer, som dit opkald skal gå til

5: eksternt. Efter at 5 er tastet angives positionen på det kortnummer, hvor det eksterne nummer er programmeret. F.eks. 5 + 001, hvor 001 er kortnummerpositionen

6: eksternt ved ubesvaret. Efter du har tastet 6, indtastes kortnummer, hvis det eksterne nummer er indprogrammeret.

Der fås en kvitteringstone og DND/FLYT-tasten blinker.

Note. Ekstern viderestilling begrænses af sikkerhedshensyn af en tidsindstilling, som gør at samtalen kan være opkoblet i maksimalt 10 min. Denne tidsindstilling kan ændres (til ingen begrænsning eller 1-99 min.). Indstillingen kan ændres af den systemansvarlige. Viderestilling til voicemail kan kun finde sted, hvis der er installeret VMIB-korti centralen (option). Viderestillingskoder til voicemail i LKD50-100 er 5541#, 5542#, 5543# og 5544#.

Annullering af viderestilling:

- Tryk på DND/FLYT-tasten el. tast 59

Tast

TIL/FRA el. DND/FLYT
□□□□ el. □□□□ el. 5 5 4

0 + □ X □ X □ + kodeord

1 + □ X □ X □ / # (voicemail)

2 + □ X □ X □ / #

3 + □ X □ X □ / #

4 + □ X □ X □ / #

5 + □ X □ X □ / □ X □ X □

6 + □ X □ X □ / □ X □ X □

DND/FLYT
□□□□ el. 5 5 9

Kortnummer

Gemme og ændre kortnumre:

Hvis du har et systemapparat kan du gemme navne på de telefonnumre, du lagrer som kortnumre.

- Tryk på tasten OMST/PROG

- Tryk på tasten KORTNR el. (nu vises næste ledige kortnummerposition), og angiv den position, som kortnummeret skal gemmes på. (Egne kortnumre kan gemmes på positionerne 000-099)

- Indtast telefonnummeret

- Tryk på HOLD/GEM

- Angiv tekst til telefonnummeret (maks. 16 karakterer). Se afsnit Kodetabel. (Kan udelades)

- Tryk på HOLD/GEM

Anvende et kortnummer:

- Løft røret

- Tryk på KORTNR

- Indtast det ønskede kortnummer

Udover cifre kan et kortnummer indeholde *, # og en pause (P).

- * - tryk på *

- # - tryk på #

- P – indlæg en pause, tryk tasten BESKED og der kommer en pause på 3 sekunder

Slette kortnumre:

- Tryk på tasten OMST/PROG

- Tryk på tasten KORTNR

- Vælg kortnummer som skal slettes

- Tryk på HOLD/GEM

Tast

OMST/PROG
□□□□

KORTNR
□□□□ el. □ X □ X □ X

“telefonnummer”

HOLD/GEM
□□□□

“tekst”

HOLD/GEM
□□□□



KORTNR
□□□□

□ X □ X □ X

□ *

□ #

□ P

OMST/PROG
□□□□

KORTNR
□□□□

Opkald med navnevalg

Etablere et opkald med navnevalg:

- Tryk på KORTNR 2 gange

- Vælg alternativ for visning af navn

1: Interne lokalnumre

2: Individuelle kortnumre

3: Systemkortnumre

- Bladre frem til aktuelt navn ved at anvende piletasterne.

Alternativt kan du indtaste koden for det første tegn i navnet, hvis du f.eks. vil søge på et navn, som begynder med bogstavet K, taster du 52 (se afsnit Kodetabel).

- Vælg navnet ved at taste 1 el. 2

- For at ringe det valgte nummer op trykkes på HOLD/GEM
Samtalen kobles nu automatisk op.

Kodetabel

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31
E = 32	F = 33	G = 41	H = 42
I = 43	J = 51	K = 52	L = 53
M = 61	N = 62	O = 63	P = 71
Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92
Y = 93	> = 12	. = 13	, = *3
: = *2	blank = *1	0 = 00	1 = 10
2 = 20	3 = 30	4 = 40	5 = 50
6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

Systemkortnummer

Systemkortnummer kan gemmes og kan anvendes af alle brugere i systemet, men kan kun gemmes, ændres og slettes af omstillingen. Et systemkortnummer gemmes som et 4-cifret nummer. I LDK50 findes 1.500 system kortnumre, disse nummereres 2000-3499.

Tast

KORTNR + KORTNR
[] [] + [] []

[1] el.

[2] el.

[3]

[]
↑ VOLUMEN ↓

[1] el. [2]

HOLD/GEM
[] []

Fraværsmeddelelser

Meddelelser på display:

Du kan vælge mellem forskellige meddelelser som vises, når nogen ringer til dig.

- Tryk på løft rør

- Tryk på OMST/PROG og tast 51

- Indtast nummeret på den ønskede meddelelse (00-10)

- Indtast data (eksempelvis dato, tid eller telefonnummer)

Fjern meddelelse:

- Tryk DND/FLYT eller tast 559

Fraværskoder:

00 Individuel meddelelse (se Programmer individuel tekst)

01 Frokost til kl. TT:MM

02 Ferie til d. DD:MM

03 Ikke tilstede, tilbage kl. TT:MM

04 Ikke tilstede, tilbage d. DD:MM

05 Ikke tilstede, ukendt retur

06 Ring til (telefonnummer op til 17 cifre)

07 Hos lokal xxx

08 I møde til kl. TT:MM

09 Er hjemme

10 Er syg

TT=Timer 00-23 **MM**=Minutter 00-59

DD=Dag 01-31 **MM**=Måned 01-12

Tast


OMST/PROG
[] [] + [5] [1]

[X] [X]

[X] [X] [X] [X]

DND/FLYT
[] [] eller [5] [5] [9]

[0] [0]

[0] [1] + [T] [T] [M] [M]

[0] [2] + [D] [D] [M] [M]

[0] [3] + [T] [T] [M] [M]

[0] [4] + [D] [D] [M] [M]

[0] [5]

[0] [6] + "telefonnummer"

[0] [7] +

[0] [8] + [T] [T] [M] [M]

[0] [9]

[1] [0] +

Tast

Forstyr ikke (Do Not Disturb):

Din systemtelefon skal have denne funktion programmeret.

- Tryk på DND/FLYT el. tast 553

DND/FLYT
[] [] el. [5] [5] [3]

- DND/FLYT-tastens lampe skal nu lyse

Annullering af funktionen:

- Tryk på DND/FLYT el. tast 553

DND/FLYT
[] [] el. [5] [5] [3]

- DND/FLYT-tastens lampe slukkes.

Note. Telefonisten kan ikke anvende funktionen Forstyr ikke, da dette er natindstillingsfunktionen.

Programmere individuel tekst:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 52 på taltasterne

OMST/PROG
[] [] + [5] [2]

- Indtast din besked vha. taltasterne (maks. 23 tegn, se afsnit Kodetabel)

BESKED
[] []

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Talebesked/voicemail

Hvis telefoncentralen har voicemail kan dette anvendes som telefonsvarer for alle lokalnumre.

Note. Dette kræver at der er installeret et voicemailkort i omstillingen

Indspilning af din talebesked:

- Tryk på OMST/PROG og indtast 61#

OMST/PROG
[] [] + [6] [1] [#]

- Indtal din besked

“talebesked”

- Tast HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Tast

Aktivere din talebesked: se viderestilling

Slette din talebesked:

- Tryk på OMST/PROG og indtast 66

OMST/PROG
[] [] + [6] [6]

Aflytte din egen talebesked:

- Tryk OMST/PROG og tast 61

OMST/PROG
[] [] + [6] [1]

Aflytte indtalte beskeder til dig:

Tasten BESKED blinker, hvis nogen har lagt en besked, og i displayet vises MED:VMIB (antal), hvor antallet angiver hvor mange beskeder, der er lagt.

- Tryk på BESKED

BESKED
[] [] el. [5] [5] [7]

- Aflyt beskeden

- Tryk på HOLD (gemmer besked og går til næste) eller

HOLD
[] [] el. [#] [2]

- Tryk på BESKED (repeterer beskeden) eller

BESKED
[] [] el. [#] [3]

- Tryk på KONF (sletter besked og går til næste)

KONF
[] [] el. [#] [1]

Fjernbetjene dine talebeskeder/voicemail:

Når dit lokalnummer er viderestillet til voicemailen, kan du aflytte denne fra en ekstern telefon, ved at ringe til dit eget telefonnummer.

- Ring til dit telefonnummer

- Når du hører din egen hilsen – tast* og dit kodeord (obs! kodeord kræves – se afsnit Kodeord)

[*] kodeord

- Antal beskeder angives.

- Hovedmenu 1. Aflytning af besked

Undermenu:

1 – Gentage

[1]

2 – Næste

[2]

3 – Slet

[3]

4 – Slet alle

[4]

* - Til hovedmenu

[*]

Tast

- Hovedmenu 2. Indspil ny hilsen

2

Undermenu:

-Indspil

#

*-Gemme/til hovedmenu

*

- Hovedmenu 3. Slet viderestilling til voicemail

3

* Afslut.

*

Besked venter:

Hvis det lokalnummer, du ringer til, ikke svarer eller er stillet i Forstyr Ikke, kan du lægge en besked. Obs! Hvis denne funktion skal kunne anvendes må lokalnummeret have en BESKED-tast.

Uden talekort (uden voicemail):

- Tryk på tasten BESKED, hvis du ikke får svar, eller hvis Forstyr Ikke-tone høres

BESKED


Med talekort (med voicemail):

- Tryk på tasten BESKED og tryk på # for at indspille besked

BESKED
 + #

- Læg røret på




Flytte en besked til et andet lokalnummer:

Hvis nogen har lagt en besked i din voicemail, kan du med denne funktion flytte beskeden til et andet lokalnummer.

Når besked afspilles:

- Tryk på den aktuelle funktionstast, hvor lokalnummeret findes på, eller tast lokalnummeret på taltasterne
Afspilning af system/lokalnummerstatus:

LYSTAST
 el. lokalnummer

Konference

Tast

Etablering af konference:

Det er muligt at etablere konference med op til 6 deltagere. Mindst 1 afdeltagerne skal være interne og have en konferencetast.

- Kald den første deltager

KONF




- Tryk på KONF

- Kald den næste deltager

KONF


- Tryk på KONF

- Fortsæt på denne måde og tryk på KONF to gange ved sidste deltager

KONF + KONF
 + 

- Konferencefunktionen er etableret.

Gå ud af en konference:

- Tryk på KONF og læg røret på

KONF + 

Gå tilbage til en konference:

Gælder kun den, som har etableret konferencen.

- Løft røret



- Tryk på KONF

KONF


Frakoble en ekstern deltager:

- Tryk på den lystast, som den eksterne deltager findes på

LYSTAST


- Læg røret på el. tryk på TIL/FRA

 el. TIL/FRA


Afslutte konference:

- Læg røret på



- Tryk på KONF

KONF


A-nummer/direkte nummer

Tast

Gemme et A-nummer (CLI)/direkte nummer:

Ved et ubesvaret kald til et direkte nummer kan A-nummeret (detkaldende telefonnummer) gemmes på lokalnummerets display.

Når et A-nummer er gemt viser displayet CLI(X), hvor X= antal gemte A-numre.

Note. Kræver ISDN-linjer samtet system apparat med display, og en "besked"-tast.

For at vise A-nummer:

- Tryk på tasten BESKED

BESKED
[] []

Bladre mellem flere A-numre:

- Tryk på tasten VOLUMEN (OP el. NED)

[]
↑ VOLUMEN ↓

Skifte mellem A-nummer og A-nummerets navn i kortnummerlisten:

- Tryk på tasten BESKED

BESKED
[] []

Ringe op til et gemt A-nummer:

- Tryk på tasten HOLD/GEM, når nummeret du vil ringe til vises i displayet

HOLD/GEM
[] []

Gemme et A-nummer i kortnummerlisten:

- Tryk på tasten KORTNR

KORTNR
[] []

- Angiv positionen, hvor nummeret skal gemmes

[X] [X] [X]

- Tryk på tasten KONF + HOLD/GEM

KONF + HOLD/GEM
[] [] + [] []

- Angiv navn

[X] [X] [X]

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Tast

Slette et A-nummer:

- Tryk på tasten KONF, når nummeret du vil slette vises i displayet

KONF
[] []

Slette alle A-numre (CLI):

- Tryk på tasten BESKED, og derefter DND/FLYT

BESKED + DND/FLYT
[] [] + [] []

- Bekræft ved at trykke på tasten HOLD/GEM (samme funktion hos telefonist: OMST/PROG + 055)

HOLD/GEM
[] []

Note. Hvis et lokalnummer skal kunne slette sine CLI-beskedes kræver det at apparatet har en KONF-tast og en DND/FLYT-tast.

Skjul eget nummer(A-nummer):

Når du foretager en ekstern samtale, kan du vælge om du vil vise eller ikke vise dit eget telefonnummer til den kaldte.

Note. Dette kræver at byforbindelserne er ISDN-forbindelser og at der hos Telepunkt LG-Nortel er bestilt tjenesten CLIR type 3. Endvidere skal der være programmeret en lystast mærket HEMMELIGT NR.

Slå skjul-funktionen fra/til:

- Tryk på tasten HEMMELIGT NR.

HEMMELIGT NR
[] []

Note. Når tasten HEMMELIGT NR er tændt, sendes intet A-nummer til den kaldende part.

Øvrige funktioner

Tast

Dit navn på display:

Dit navn vises i stedetfor lokalnummeret når nogen ringer til dig.

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 74 på taltasterne

OMST/PROG
[] [] + [7] [4]

- Indtast dit navn vha. taltasterne (maks. 7 tegn, se Kodetabel)

“navn”
HOLD/GEM
[] []

- Tryk på tasten HOLD/GEM for at gemme navnet

Lokalnummerstatus:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 64 på taltasterne
Du vil nu høre en liste med de funktioner, dit lokalnummer i øjeblikket har.

HOLD/GEM
[] [] + [6] [4]

A: Lokalnummer

B: Indstilling af svar ved lokalkald: Det oplæses om telefonen er håndfri, Tone (dvs. normal ringning) eller Privat (dvs. den kaldende kan tale direkte ud i telefonens højtaler)

C: Antal beskeder, personer som har søgt dig

D: Programmeret alarmtid/påmindelsestid (Vækning). Tidspunktet angives.

E: Forstyr ikke

F: Viderestillet til

G: Viderestillet til kortnummer XXX

H: Afventer ledig linje

I: Spærringskategori

Personssøgning via grupper (Interne grupper 501-515)

- Løft røret



- For intern gruppe nr. 1 tast 501 på taltasterne

[5] [0] [1]

- For intern gruppe nr. 2 tast 502 på taltasterne

[5] [0] [2]

- De øvrige interne grupper nås med 503 – 515

[5] [0] [3] - [5] [1] [5]

- For alle interne grupper tast 543 på taltasterne

[5] [4] [3]

- For ekstern gruppe nr. 1 tast 545 på taltasterne

[5] [4] [5]

- For ekstern gruppe nr. 2 tast 546 på taltasterne

[5] [4] [6]

- For ekstern gruppe nr. 3 tast 547 på taltasterne

[5] [4] [7]

- For alle eksterne grupper tast 548 på taltasterne

[5] [4] [8]

- For alle grupper i systemtast 549 på taltasterne

[5] [4] [9]

Tast

Dato og tid:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 62 på taltasterne
Du vil nu høre: “Datoen er ...”

OMST/PROG
[] [] + [6] [2]

Lokalnummerangivelse:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 63 på taltasterne
Du vil nu høre: “Dette lokalnummer er...”

OMST/PROG
[] [] + [6] [3]

Baggrundsmusik:

- Tryk på OMST/PROG og tast 73

OMST/PROG
[] [] + [7] [3]

- Indtast kanal (00-12) og tryk på HOLD/GEM

[X] [X] + HOLD/GEM
[] []

Annullering af baggrundsmusik:

- Tryk på OMST/PROG og tast 73

OMST/PROG
[] [] + [7] [3]

Indtast kanal 00 og tryk på HOLD/GEM

[0] [0] + HOLD/GEM
[] []

Ændre ringesignal:

- Tryk på OMST/PROG og tast 11

OMST/PROG
[] [] + [1] [1]

- Vælg ringesignal (1-4)

[X]

- Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Mute/afbrydelse af mikrofon:

- Tryk på tasten MIKROFON

MIKROFON
[] []

Annullering af mute/indkobling af mikrofon:

- Tryk på tasten MIKROFON

MIKROFON
[] []

Spærre forudgående samtaler:

Du kan spærre din telefon for udgående samtaler. Dette kræver at et kodeord (password) er indlagt (se afsnit Kodeord).

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 21 på taltasterne.

OMST/PROG
[] [] + [2] [1]

- Tryk på tasten HOLD/GEM, når højtalertasten lyser.

HOLD/GEM
[] []

- Lampen i tasten MIKROFON lyser så længe funktionen er aktiv.

Tast

annullering af spærring:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 22 på taltasterne
- Indtast din kode på taltasterne
- Tryk på HOLD/GEM. Herefter lyder kvitteringstone.
- Lampen i tasten MIKROFON slukkes.

OMST/PROG
[] [] + [2] [2]
[X] [X] [X] [X] [X]
HOLD/GEM
[] []

Læg kode ind:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 31
- Indtastkode i form affem tegn (cifre, * eller #)
- Tryk på tasten HOLD/GEM
- Bekræftigelsestone lyder

OMST/PROG
[] [] + [3] [1]
[X] [X] [X] [X] [X]
HOLD/GEM
[] []

Hvis du skulle glemme din kode, kan den systemansvarlige gå ind i systemetog slette koden, og du kan derefter indlægge en ny.

Ændre kode:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 32
- Indtast din nuværende kode
- Bekræftigelsestone lyder
- Indtast den nye kode i form affem tegn (cifre, * eller #)
- Tryk på tasten HOLD/GEM
- Bekræftigelsestone lyder

OMST/PROG
[] [] + [3] [2]
[X] [X] [X] [X] [X]
[X] [X] [X] [X] [X]
HOLD/GEM
[] []

Ændre sprog i display (dansk/engelsk):

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 71

OMST/PROG
[] [] + [7] [1]

Tast

Kontrollere programversion:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 72
- I displayvises nu en tekst, hvor bl.a. programversionen kan aflæses:
LGE/DM90P-2.08c SEP/02
DENMARK 2 RACK

OMST/PROG
[] [] + [7] [2]

Når det første tegn i programversionen er et bogstav kan dette oversættes til et af flg. cifre: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5
I ovenstående tilfælde hedder programversionen DM90P-2.08c, hvilket er detsamme som 2.08c.

Chef-/sekretærviderestilling:

Denne viderestilling skal være indprogrammeret af den systemansvarlige. Alle samtaler, som skal til cheftelefonen, viderestilles til sekretærtelen, hvis cheftelefonen er optaget eller stillet i Forstyr ikke. Fra sekretærtelen kan man dog ringe til cheftelefonen.

- Tryk på lokalnummertasten til cheftelefonen.
- Optaget-tone eller Forstyr ikke høres.
- Tast *

Lokalnummer

[*]

Påmindelse/alarm:

Du kan indstille din telefon for at ringe et påmindelsessignal på et ønsket klokkeslæt. Påmindelsen sættes til at ringe ved et enkelt tilfælde, eller den kan gentages hver dag.

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 41 og tid for påmindelsen (TT:MM) på taltasterne
- Tryk på tasten HOLD/GEM eller tast # og derefter HOLD/GEM, hvis påmindelsen skal gentages hver dag

OMST/PROG
[] [] + [4] [1] + [T] [T] [M] [M]

HOLD/GEM el. [#] + [] []
HOLD/GEM

Efter bekræftigelsestone er funktionen slået til og en stjerne (*) blinker til venstre for tiden.


Tast

Annullering af påmindelsessignal:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 42 på taltasterne

- Tryk på HOLD/GEM

Bekræftigelsestone høres




Headset:

- Tryk på OMST/PROG og tast 75

- Angiv 0 for headset eller 1 for telefonrørel.

- Tryk på HOLD/GEM

Vi anbefaler at programmere dette på en lystast.



Vente på udgående linje:


Anvendes når du ønsker at placere dig i kø på en linje. Når linjen bliver ledig kobles du på den aktuelle linje. Obs! Denne funktion kan anvendes hvis apparatet har en BESKED-tast.

- Løft røret

- Tryk på den aktuelle lystast eller tast 0 for linje

- Tryk på tasten BESKED.


- Læg røret på



Svar på ventefunktion:

- Du hører et ringesignal og den aktuelle linjes lampe begynder at blinke

- Løft røret eller tryk på tasten TIL/FRA




Tast

Parkere en intern samtale:

Du kan parkere en intern samtale, hvis dit apparat er programmeret med LOKAL-tast.

- Tryk på HOLD/GEM

- Samtalen tilbagetrækkes ved at trykke på LOKAL



Automatisk genkald:

Anvendes for automatisk at ringe tilbage til et eksternt telefonnummer efter en forudbestemt tid. Opnås intet svar gøres et nyt forsøg (3 forsøg). Når genkald sker, tændes lamperne i tasterne TIL/FRA og MIKROFON.

- Ring til et telefonnummer, ved optaget eller intetsvar...

- Tryk på GENKALD

- Læg røret på eller tryk på TIL/FRA

- Når den kaldte svarer, løft røret.

Note. Kræver ISDN-linjer.




Genkald af senest indtastede nummer:

- Tryk på GENKALD

- Bladr de seneste 10 numre igennem vha. VOLUMEN

- Ring op ved at trykke HOLD/GEM

Note. For at kunne bruge funktionen kræver det, at apparatet har en GENKALD-tast.



Vælg dine egne lystast-funktioner


Programmere en lystast:

- Tryk på OMST/PROG

- Tryk på den lystast, du vil anvende

- Tast lystast-kode (se næste side)

- Tryk på HOLD/GEM



Tast

Slette en lystast:

- Tryk på OMST/PROG
- Tryk på den lystast, du vil slette
- Tryk på HOLD/GEM

OMST/PROG
[] []
LYSTAST
[] []
HOLD/GEM
[] []

Lystast-koder:

Lokalnummer-tast:

Indtast lokalnummer

[X] [X] [X]

Søgegruppe:

Gruppenummer: 620-634

[X] [X] [X]

Alle kald (page):

Alle kald: 549

[5] [4] [9]

Intern gruppe: 501-515

[5] [X] [X]

Intern gruppe alle: 543

[5] [4] [3]

Ekstern gruppe: 545-547

[5] [4] [X]

Parkeringsgruppe:

Gruppenummer: 601-610

[6] [X] [X]

Headset til-/frakobling:

OMST/PROG
[] [] + [7] [5]

Skjul eget telefonnummer (A-nr.):

(når lystasten er slukket/bliver A-nummeret vist)

OMST/PROG
[] [] + [5] [3]

Systemfunktioner

Viderestilling:

Direkte:

[5] [5] [4] [1] + destination

Ved optaget:

[5] [5] [4] [2] + destination

Ved ubesvaret:

[5] [5] [4] [3] + destination

Ved optaget/ubesvaret:

[5] [5] [4] [4] + destination

Ekstern direkte:

[5] [5] [4] [5] + destination

Ekstern ved ubesvaret:

[5] [5] [4] [6] + destination

Tast

Kortnummer:

Privat: 000-099

[] [] [] + [X] [X] [X]

System: 2000-3499

[] [] [] + [X] [X] [X] [X]

Henvisningstekst:

Vælg henvisningstekst: 00-10

OMST/PROG
[] [] + [5] [1] + [X] [X]

Talebeskeder:

- Indspilning af personlig velkomstbesked:

OMST/PROG
[] [] + [6] [1]

- Oplæsning af dato og tid:

OMST/PROG
[] [] + [6] [2]

- Oplæsning af lokalnummer:

OMST/PROG
[] [] + [6] [3]

- Oplæsning af lokalnummer, samt status, kategori, flytning osv.:

OMST/PROG
[] [] + [6] [4]

- Besked som bliver afgivet ved "Allekald" indtales ved:

OMST/PROG
[] [] + [6] [5]

- Slet velkomstbesked:

OMST/PROG
[] [] + [6] [6]

- Slet besked ved "Allekald":

OMST/PROG
[] [] + [6] [7]

- Aktivere (direkte):

[5] [5] [4] [1] + #

- Aktivere (optaget):

[5] [5] [4] [2] + #

- Aktivere (ej svar):

[5] [5] [4] [3] + #

- Aktiveret (optaget/svares ej):

[5] [5] [4] [4] + #

Påmindelse/alarm:

Aktivere:

OMST/PROG
[] [] + [4] [1]

Annullere:

OMST/PROG
[] [] + [4] [2]

Tast

Portåbning/styring af relæfunktioner:

Aktivere (1-6):

* X

Indtrækning afsamtale i en gruppe:

5 6 6

Natsvar

5 6 9

Annullering afalarmsignal:

5 6 5

Baggrundsmusik:

OMST/PROG
+ 7 3

Kode-aktivering:

OMST/PROG
+ 8 0

UCD-medlem ind-/udlogning

Aktivere/annullere

(xxx= UCD-gruppens nummer)

OMST/PROG
+ 5 6 8

+ UCD-gruppe 6 2 0 - 6 3 4

Programmering af faste tastefunktioner

Programmering af lystaster:

Det lille systemapparat LKD-8 har ikke så mange faste lystaster som de større modeller. Derfor er der mulighed for på disse modeller at programmere faste funktioner ind på tasterne. Programmeringen udføres som når de øvrige lystaster programmeres, se afsnit herom. Følgende afsnit beskriver hvilke koder, der anvendes.

Tasten KONFERENCE/KONF:

OMST/PROG
+ 9 1

Tasten BESKED:

OMST/PROG
+ 9 2

Tasten DND/FLYT (Do NotDisturb):

OMST/PROG
+ 9 3

Tasten R:

OMST/PROG
+ 9 4

Tasten MIKROFON (Mute):

OMST/PROG
+ 9 5

Tasten GENKALD:

OMST/PROG
+ 9 7

Tasten lokalnummer:

OMST/PROG
+ 8 3

Omstillingsfunktion:

Der kan være op til 5 omstillingsborde, som vil være LKD30-apparater, evt. suppleret med en, to eller tre sidesatser.

Følgende taster bør som minimum være på omstillingsbordene:

Tast

Optaget, kø:

Bruges til at stille en samtale i kø mod lokalapparat, eller til at sætte samtale ind til et apparat, som har aktiveret DND.

OMST/PROG LYSTAST OMST/PROG
+ + +
+

Alle kald:

Hvis ønskes. Der kaldes ud på alle højtalere og alle ledige telefoner.

OMST/PROG LYSTAST HOLD/GEM
+ + 5 4 9 +

Internt alle kald:

Hvis ønskes. Der kaldes ud på alle ledige telefoner.

OMST/PROG LYSTAST HOLD/GEM
+ + 5 4 3 +

Parkering:

Hvis ønskes. Der kan oprettes maks. 10 parkeringspladser: 601-610

OMST/PROG LYSTAST HOLD/GEM
+ + 6 0 X +

Gruppekald:

Hvis ønskes. Der kan oprettes maks. 15 grupper: 620-634

OMST/PROG LYSTAST HOLD/GEM
+ + 6 X X +

Interne samtaler:

Løft røret og tryk på lystasten, som hører til lokalnummeret, eller tryklokalnummeret.

LYSTAST
+

Alle kald:

Løft håndsættet og tryk på den lystast, der er defineret til det pågældende alle kald.

LYSTAST
+

Gruppekald:

Løft røret og tryk på den pågældende gruppetast.

LYSTAST
+

Indstilling til optaget eller DND:

Kald det aktuelle lokalapparat.
Tryk på lystasten: Optaget/kø.

LYSTAST
+

Programmering fra hovedapparat

Tast

Dette afsnit indeholder anvisninger for programmering og justering af visse funktioner, som er fælles for hele systemet. Disse kan alene udføres med systemets hovedapparat.

Lægge henvisningstekst ind:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 051

OMST/PROG
[] [] + 0 5 1

- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

[X] [X] [X] + [X] [X] [X]

- Tast den aktuelle besked ind 01-20 (se afsnit herom)

[X] [X]

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Annullere henvisningstekst:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 052

OMST/PROG
[] [] + 0 5 2

- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

[X] [X] [X] + [X] [X] [X]

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Programmere henvisningstekst:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 053

OMST/PROG
[] [] + 0 5 3

- Indtast aktuelt besked-nummer (11-20)

[X] [X]

- Indtast beskeden (maks. 23 tegn) vha. taltasterne. Se kodetabel.

“besked”

- Tryk på HOLD/GEM.

HOLD/GEM
[] []

Annullere DND/Forstyrrikke, henvisning og viderestilling:

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 071

OMST/PROG
[] [] + 0 7 1

- Indtast lokalnummeret på taltasterne (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

[X] [X] [X] + [X] [X] [X]

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Tast

Indstille dato og tid:

- Tryk på OMST/PROG og tast 041

OMST/PROG
[] [] + 0 4 1

- Indtast dato i formatet MMDDÅÅ og tryk HOLD/GEM

[M] [M] [D] [D] [Å] [Å] + HOLD/GEM

- Indtasttid i formatet TTMM og tryk HOLD/GEM

[T] [T] [M] [M] + HOLD/GEM

Hvis enten dato el. tid ikke skal ændres, tryk HOLD/GEM uden at taste dato/tid. (MM=Måned, DD=Dato, ÅÅ=År, TT=Time, MM=Minut)

Midlertidig spærring af lokalnummer:

Eteller flere lokalnumre kan midlertidigt spærres for udgående samtaler.

Obs! Lokalnummeret må have kodeord indlagt.

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 021 på taltasterne

OMST/PROG
[] [] + 0 2 1

- Indtast lokalnummeret/numrene på taltasterne (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

[X] [X] [X] + [X] [X] [X]

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Annullere midlertidig spærring:

- Tryk på OMST/PROG og tast 022 på taltasterne

OMST/PROG
[] [] + 0 2 2

- Indtast lokalnummeret/numrene på taltasterne (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

[X] [X] [X] + [X] [X] [X]

- Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Tast

Vækning/påmindelse:

Vækning/påmindelse kan indstilles centralt for flere telefoner i systemet. Vækning/påmindelse kan sættes til at ringe ved et enkelt tilfælde eller kan gentages hver dag.

- Tryk på OMST/PROG og tast 042 på taltasterne

OMST/PROG
[] [] + 0 4 2

- Tast lokalnummer på taltasterne (eksempelvis 101 101 for det eneste lokalnummer og 101 106 for lokalnumrene 101-106.)

“lokalnummer”/”lokalnummer

T T M M

- Indtast tiden for vækning/påmindelse TTMM (4 cifre timer og min. f.eks. 0730)

HOLD/GEM
[] [] el. # + [] [] HOLD/GEM

- Tryk på HOLD/GEM eller # og HOLD/GEM, hvis vækningen skal gentages hver dag

Efter kvitteringstonen er funktionen tilkoblet og en * blinker til venstre for tiden.

Slette vækning/påmindelse:

- Tryk på OMST/PROG og tast 043

OMST/PROG
[] [] + 0 4 3

- Tast lokalnummer (eksempelvis 101 101 for et lokalnummer, og 101 106 for lokalnumrene 101-106)

X X X + X X X

Omskiftning dag/efterønske/nat/weekend:

Omskiftning sker med tasten DND/FLYT. Her kan vælges mellem dag (lokalnummer vises i display), efter ønske, nat og weekend.

DND/FLYT
[] []

Indspille systembeskeder/kø-svar:

Indspilning af systemhilsen til interne gruppenumre, natbeskeder og andre beskeder efter ønske.

NB! Kun første omstillingsbord kan indspille systembeskeder.

- Løft røret

- Tryk på OMST/PROG og tast 06 på taltasterne

OMST/PROG
[] [] + 0 6

- Vælg besked (001 – 070) ved at bruge taltasterne

X X X

- Tast # for indspilning af systembeskeder/kø-svar

#

- Tryk på HOLD/GEM, når beskeden er indtalt.

HOLD/GEM
[] []

Tast

Annullere systembeskeder/kø-svar:

- Tryk på OMST/PROG og tast 06 på cifertallene.

OMST/PROG
[] [] + 0 6

- Vælg besked (001-070) ved at taste på taltasterne

X X X

- Vent til den ønskede besked afspilles

- Tryk på tasten KORTNR mens beskeden afspilles. Afslut med at trykke på HOLD/GEM

KORTNR HOLD/GEM
[] [] + [] []

Navngive interne lokalnumre:

- Tryk på OMST/PROG og tast 072 på taltasterne

OMST/PROG
[] [] + 0 7 2

- Indtast det aktuelle lokalnummer og efter tonen indtaster du det aktuelle navn. Se afsnit Kodetabel.

X X X

- Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Annullere alle A-numre (CLI-beskeder):

- Tryk på OMST/PROG og tast 055

OMST/PROG
[] [] + 0 5 5

- Angiv lokalnummerinterval

X X X X X X X

- Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []

Register

A

Alle kald 28

B

Baggrundsmusik 23
Banke på 10
Beskedtast 6
Besvare etopkald 7

C

Cifre og tegn 14

D

Dato 23
DND/FLYT 16

E

Eksternt opkald 7

F

Forstyr ikke 16
Forstyr ikke-tast 6
Fraværsmeddelelser 15

G

Genkaldstast 6

H

Headset 26
Holdtast 6
Højtalertast 6

I

Interntopkald 7
Indstille dato og tid 23
Indstille telefonens svar funktion 8

K

Koder 14, 24, 28
Kodetabel 14
Konference etablering 19
Konferencetast 6
Kortnummer 13
Kortnummertast 6

L

Lagre systemkortnumre 29
Lydstyrke 6
Lystaster 6, 30

M

Mikrofontast 6

N

Navnevalg 14
Notering 11
Natstilling 34

O

Omstillingstast 6
Omstilling afsamtale 8
Opkald 7
Opkald med navnevalg 14

P

Parkering 9

R

R-tast 6
Ringesignal 23

S


Samtale på hold 9
Slette kortnummer 13
Svar funktion 8
Systemkortnumre 29

T

Taltaster 6
Tid 23

V

Viderestilling 12
Voicemail 16
Vækning 25



KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01