

Udskiftning af Trådløs

DECT-telefon GDC-400/450H iPECS 5.0

iPECS Phase 5



IP telephony solution for SMB

iPECS

Afmelde håndsæt

Afmelding fra Hovedtelefon

- Tryk Omst/Prog
- Tryk 0 #
- Vælg Lystast 2
- Skriv det lokalnummer der skal tilmeldes
- Tryk 3
- Tryk Hold/Gem

Der står nu i displayet på hovedapparatet: LOKAL: xxx – AFMELDT: OK

Bemærk!

Hvis håndsættet er defekt og ikke tilmeldt, skal det slettes først!

Tilmelde håndsæt

Tilmelding fra Hovedtelefon

- Tryk Omst/Prog
- Tryk 0 #
- Vælg Lystast 1
- Skriv det lokalnummer der skal tilmeldes
- Tryk 3
- Tryk Hold/Gem

Der står nu "TILMELDER" i displayet på hovedapparatet.

Tilmelding på DECT håndsæt

- Tænd telefonen
- Vælg "Menu"
- Vælg "Phone Register"
- Vælg "Subscription"
- Tast "OK"
- Vælg base (normalt base 1)
- Tast "OK"
- Afvent at der fremkommer en lang kode i display "311....."
- Tast "OK"
- Tast AC kode(1234)
- Tast "OK"

Herefter står det på i display på Hovedtelefon: LOKAL xxx – TILMELDT: OK

Slette håndset

Slette håndsat fra Hovedtelefon

- Tryk Omst/Prog
 - Tryk 0 # på nummertasterne
 - Vælg Lystast 8
 - Tryk det lokalnummer der skal slettes
 - Tryk Hold/Gem
- Håndsettet slettes nu fra systemet

Reset håndsat/ Slette data i håndset

- Tænd håndsat
 - Vælg "Menu"
 - Vælg "Phone Register"
 - Vælg "Reset"
 - Tast "OK"
 - Tast HS PIN: 0000
 - Tast "OK"
 - Vælg "Handset"
 - Tast "OK"
 - Reset Handset?
 - Tast "OK"
 - Sluk håndsat
- Alle data er nu sat til fabriksindstilling i Håndsettet



KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01