

PARKERING AF SAMTALER

Denne funktion gør det muligt for Dem at flytte en samtale med til et andet lokalnummer, idet De kan parkere samtalen i systemet for derefter at trække den tilbage på et andet lokalnummer.

Parker en samtale:

Under en samtale tages **TRANSFER + *52** og læg røret på.

Genindtræk en samtale:

For at genindtrække en samtale, De har parkeret, tages ***53 + det lokalnummer hvorpå parkeringen blev oprettet**.

SØGEGRUPPER

Er De med i en søgegruppe, kan det ofte være praktisk at kunne melde sig ud. F.eks. hvis De ikke er ved telefonen.

Melde ud af søgegruppe:

De melder Dem ud af en søgegruppe ved at løfte røret, afventer klartone og taste ***90**.

Genindmelding i søgegruppe:

For at genindmelde Dem i søgegruppen løfter De røret, afventer klartone og taster ***91**.

FORSTYR IKKE

Når denne funktion er aktiveret, vil det ikke være muligt at ringe til Deres lokalnummer. (Kan bruges under møder o.lign.) For at "forstyr ikke" skal aktiveres korrekt er det en forudsætning, at De er meldt ud af en evt. Søgegruppe.

Aktivering af "forstyr ikke":

Aktivering af "forstyr ikke" gøres ved at løfte røret, taste ***54** og lægge røret på.

Annullering af "forstyr ikke":

"Forstyr ikke" annulleres ved at løfte røret, taste ***55** og lægge røret på.

OPRET KODE

Kode på telefon, kan bla. bruges til at slette alle numre i telefonbogen samt opkalds log.

Opret Kode (Første gang) ***670 + 0000 + 1234 + 1234** (Kode bliver 1234)

Ønsker man at ændre sin kode på et senere tidspunkt fra 1234 til 4321 tages ***670 + 1234 + 4321 + 4321**.

Minivejledning Aastra 5000 Aastra 6751i og 6753i systemtelefon

FACILITETER

- Bylinie 0
- Opkald til omstillingsbord 9
- Indtrækning af opkald i samme gruppe *1
- Indtrækning af fælles klokke *2
- Indtrækning af opkald udenfor egen gruppe *3 + lokalnummer
- Kortnumre # 0000 - 2999

Omstilling af samtaler

- Omstilling Transfer + nummer
- Tilbage til oprindeligt kald Transfer + 1
- Pendle Transfer + 2
- Treparkonference Transfer + 3

Notering

- Notering på ledigt eller optaget lokalnummer Transfer + 5
- Annuller *69

Samtale venter

- Besvar en ventende samtale Transfer + 90
- Tilbage til oprindeligt kald Transfer + 1
- Genoptag første samtale og parker samtale to Transfer + 2

Viderestilling

- Straks-viderestilling af alle opkald *71 + nummer
- Straks-viderestilling af alle opkald til voicemail *701
- Annullering *81

- Viderestilling af alle ved optaget *76 + nummer
- Viderestilling af alle ved optaget til voicemail *702
- Annullering #82

- Forsinket viderestilling (efter 3 ring) *73 + nummer
- Forsinket viderestilling til voicemail *703
- Annullering #83

- Følg-mig viderestilling *75 + eget nummer
- Annullering *86 + eget nummer

- Straks-viderestilling af interne opkald *77 + nummer
- Annullering *87

- Straks-viderestilling af alle eksterne opkald *78 + nummer
- Annullering *88
- Slet alle viderestillinger på eget lokalnummer *80

Aflytning af voicemail

- Aflytning fra egen telefon *671 (eller R tasten)

Søgegrupper

- Midlertidig udmeldelse af søgegruppe *90
- Genindmeldelse *91

Forstyr ikke

- Aktivering af forstyr ikke *54
- Annullering *55

LOKAL OG EKSTERN OMSTILLING

De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Der skelnes mellem omstilling med præsentation og omstilling uden præsentation.

Omstilling med præsentation:

Under samtale tast **TRANSFER + nummer**, informør om samtalen og læg røret på. Er der optaget eller der ikke svares, kan De gå tilbage til den oprindelige samtale ved at taste **TRANSFER + 1**. Husk at taste 0, hvis De vil stille om til et eksternt nummer.

Omstilling uden præsentation:

Under samtale tast **TRANSFER + nummer** og læg røret på. Husk at taste 0, hvis De vil stille om til et eksternt nummer.

LOKALKALD OG NOTERING

Hvis De ønsker at ringe lokalt, er det enkelt. De løfter røret, afventer klartone og taster det ønskede lokalnummer. Hvis der er optaget, eller der ikke bliver svaret, kan De tage notering på nummeret. Er nummeret optaget bliver De ringet op så snart forbindelsen er fri. Bliver opkaldet ikke svaret, bliver De ringet op efter den anden part har lagt røret på efter sin første samtale. De kan naturligvis stadig bruge Deres telefon, selvom de har lavet notering.

Opret notering på nummeret:

Tast **TRANSFER + 5**, afvent kvitteringstone og læg røret på.

Annuller notering:

Løft røret, afvent klartone, tast ***69** og læg røret på.

SAMTALE VENTER

Når de under en samtale hører et kort bip i røret betyder det, at der er en ekstern samtale, der venter på Dem. De har nu mulighed for at besvare opkaldet og samtidig sætte den nuværende samtale på "vent.

Tage en ventende samtale:

Når bippet høres taster **TRANSFER + 90**, og de vil have den nye samtale i røret.

For at genoptage den oprindelige samtale og afslutte den nyindkomne samtale taster **TRANSFER + 1**.

For at genoptage den oprindelige samtale og parkere den nyindkomne samtale taster **TRANSFER + 2**.

TREPARTSKONFERENCE

Det er med en treparts-konference muligt at tale med to personer på samme tid. Vær opmærksom på, at opkaldet til 3.parten SKAL foretages af Dem.

Oprette en treparts-konference

En treparts-konference laves ved under en samtale at taste **TRANSFER + nummeret på 3. parten**. Når opkaldet besvares, kan der "pendles" (skiftes mellem de to samtaler) ved at taste **TRANSFER + 2**.

Ønskes en treparts-konference taster **TRANSFER + 3**. Besvares opkaldet til 3. parten ikke, tager De den første samtale tilbage ved at taste **TRANSFER + 1**.

VIDERESTILLING

Er De væk fra Deres telefon i en periode eller ikke vil forstyrres, kan De viderestille Deres opkald til et andet lokalnummer eller til et eksternt nummer. De kan viderestille straks, forsinket eller hvis De er optaget. De kan naturligvis ringe op fra Deres telefon, selvom De har lavet en viderestilling.

Straks-viderestilling:

Løft røret, afvent klartone, taste *** 71 + lokalnummer** eller eksternt nummer. Husk at der skal tages 0 foran et eksternt nummer.

For at annullere en straks-viderestilling taster ***81**.

Viderestilling ved optaget:

Løft røret, afvent klartone, taste ***76 + lokalnummer** eller eksternt nummer. Husk at der skal tages 0 foran et eksternt nummer.

For at annullere en viderestilling ved optaget taster ***82**.

Forsinket viderestilling:

Løft røret, afvent klartone, taste ***73 + lokalnummer** eller eksternt nummer. Husk at der skal tages 0 foran et eksternt nummer.

For at annullere en forsinket viderestilling taster ***83**.

Følg-mig viderestilling:

Med en følg-mig viderestilling er det muligt at viderestille et lokalnummer fra en anden telefon. Viderestillingen skal oprettes fra det nummer, hvortil opkaldene skal havne.

Tast ***75 + eget lokalnummer**.

For at annullere en følg-mig-viderestilling taster ***86 + eget lokalnummer**. Annulleringen skal foregå fra en anden telefon end Deres egen.

Viderestil interne opkald:

Løft røret, afvent klartone og taste ***77 + nummer**.

For at annullere en viderestilling af interne opkald taster ***87**.

Viderestil eksterne opkald:

Løft røret, afvent klartone og taste ***78 + nummer**.

For at annullere en viderestilling af eksterne opkald taster ***88**.

Viderestilling til voicemail:

Dette gøres på tre forskellige måder. De opretter en straks-viderestilling til voicemail ved at løfte røret, afvent klartone, taste ***701** og lægge røret på. En viderestilling til voicemail ved optaget oprettes med ***702** og en forsinket viderestilling til voicemail oprettes med ***703**.

Slet alle viderestillinger:

For at slette alle viderestillinger skal De løfte røret, afvent klartone og taste ***80**.