

INDTALE BESKED TIL ANDET LOKALNR

Man kan indtale og sende en voicemail til et andet lokalnummerr uden, at det pågældende lokalnummer er viderestillet til voicemail systemet.

Dette gøres ved at taste * # 5 + lokalnummer.

MEDDELELSE OM NY BESKED

Når der er indtalt en besked i din voicemail, vil klartonen på din telefon være skiftet ud med en stemme, der siger *"Der er en besked til Dem i Deres mailboks"*. Har du en systemtelefon, vil der i displayet stå *"Kald venligst deres mailbox"* eller *"Ring din mailbox"* afhængig af telefonmodel.

Hvis man har en DECT telefon (M92X), vil tasten med *"Kuverten"* lyse.

Du aflytter din besked (fra egen telefon) ved at taste *# 4 eller "R/Kuvert" tast.

Du har mulighed for aflytte din voicemail fra andet lokalnummer. Dette gøres ved at taste * # 6. Man bliver derefter bedt om at indtaste mailboksnummer (lokalnummer) og kode (0000)+ #.

EKSTERN AFLYTNING AF VOICEMAIL

Der er mulighed for at ringe til voicemailsystemet eksternt. Hvis dette gøres, bliver man bedt om at indtaste mailboksnummer (lokalnummer) og kode (0000) + #.

Direkte nummer til voicemail:

Egne Notater :

BRUGERVEJLEDNING TIL VOICEMAIL

Din telefon er tilsluttet et voicemail system. Det betyder, at personer der ringer til dig har mulighed for at lægge en besked til dig, hvis telefonen ikke bliver svaret, eller den er optaget. En voicemail er en centralt placeret enhed, der giver mulighed for at oprette en personlig telefonsvarer på hvert lokalnummer.

OPRET EN MAILBOX

Når du tager din voicemail i brug, anbefaler vi, du indtaler en velkomstbesked. Det gøres ved, at du taster *#4 eller på " R " tasten (på systemtelefoner).

Du er nu i voicemail boxens hovedmenu, følg vejledningen for at indtale en ny velkomstbesked. Når det er gjort, er din voicemail klar til brug.

Se venligst skema.

VIDRESTILLING TIL VOICEMAIL

For at du kan modtage beskeder i din voicemail, skal du viderestille dit lokalnummer således :

Straks: Et opkald til dit lokalnummer bliver omgående viderestillet til din voicemail . Oprette * # 1 Annullere # 1

Ved optaget : Et opkald bliver viderestillet til voicemailen hvis du er optaget. Oprette * # 2 Annullere # 2

Ved ej-svar : Et opkald ringer ca. 4 gange på på telefonen før det bliver viderestillet til voicemailen Oprette * # 3 Annullere # 3

Det er muligt at have viderestilling "Ved ej svar" og "Ved optaget" aktiveret på samme tid.

INTERN VOICEMAIL SYSTEM

